

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lielekrāna viedkase **P3MIX**



Dokumenta redakcija

Redakcija	Datums	Izmaiņas	Piezīmes
1.0	05.2025.		CHD redakcija

Uzmanību!

Bez SIA "Computer Hardware Design" atļaujas dokumentāciju pavairot izplatīšanas nolūkos kategoriski aizliegts!

SIA "Computer Hardware Design" pieder visas tiesības mainīt instrukcijas saturu.

SIA "Computer Hardware Design" Ulbrokas 15 Rīga, LV1021 Tālrunis: +371 67802812 <u>chd@chd.lv</u> www.chd.lv

SATURA RĀDĪTĀJS

BRĪDINĀJUMI 5 1. VIEDKASES SAGATAVOŠANA DARBAM 6 1.1. VIEDKASES ISALGŠANA DARBAM 6 1.1. VIEDKASES IESLĒGŠANA 6 1.2. VIEDKASES IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA 6 1.3. ČEKU LENTES IEVIETOŠANA UN MAIŅA 7 1.4. IERĪCES UZLĀDE 8 1.5. BEZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA 9 1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM 9 2. VIEDKASES FUNKCIJAS 10 2.1. KASIERA REĢISTRĀCIJA 10 2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA 11 2.2.1. Čeka paraugs 14 2.2.2. Preces reģistrēšana 15 2.2.3. Preču svītrkoda skenēšana 16 2.2.4. Preču reģistrēšana, norādīšana 17 2.2.5. Preces daudzuma norādīšana 17 2.2.6. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu 18 2.3. PIRKUMA APMAKSA 20 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4.1.A Atmaksa 28 2.4.2. Precu dzēšana nenoslēgtā darījumā 29 2.5.8. Galdiņa atvēršana 22	IEV	'ADS		5
1. VIEDKASES SAGATAVOŠANA DARBAM 6 1.1. VIEDKASES PIRMÄ IESLĒGŠANA 6 1.2. VIEDKASES IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA 6 1.3. ČEKU LENTES IEVIETOŠANA UN MAIŅA 7 1.4. IERĪCES UZLĀDE 8 1.5. BĒZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA 9 1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM 9 2. VIEDKASES FUNKCIJAS. 10 2.1. KASIĒRĀ RĒĢISTRĀCIJA. 11 2.2.1. Čēka paraugs 14 2.2.2. PIRKUMA RĒĢISTRĀSANA 11 2.2.1. Čeka paraugs 14 2.2.2. Preces rēģistrēšana. 16 2.2.3. Preču svitkoda skenēšana. 16 2.2.4. Preču rēģistrācijas paraugs čekā 17 2.2.5. Preces rēģistrēšana, norādīt citu cenu. 18 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti 24 2.4. Preču dzēšana nenoslēģiā darījumā 29 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēģiā darījumā 29 2.5.3. Galdiņa atvēršana 33 2.5.4. Galdiņa atv	BR	ĪDINĀJUN	٨١	5
1.1. VIEDKASES PIRMÄ IESLĒGŠANA	1.	VIEDKA	SES SAGATAVOŠANA DARBAM	6
1.2. VIEDKASES IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA 6 1.3. ČEKU LENTES IEVIETOŠANA UN MAIŅA 7 1.4. IERĪČES UZLĀDĒ 8 1.5. BEZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA 9 1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM 9 1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM 9 2. VIEDKASES FUNKCIJAS 10 2.1. KASIERA RĒĢISTRĒČANA 10 2.2. PIRKUMA RĒĢISTRĒŠANA 11 2.2.1. Čeka paraugs 14 2.2.2. Preces reģistrēšana 15 2.2.3. Preču svītrkoda skenēšana 16 2.4. Preču reģistrēšana, norādot citu cenu 18 2.3. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu 18 2.4. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu 18 2.3. PIRKUMA APMAKSA 20 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 28 2.5.2. Galdiņu saraksta atvēršana 33 2.5.3. Galdiņa atvēršana 33 2.5.4. Galdiņa atvēršana 33 2.5.5. Galdiņa reģistrēto vienību pārsūtīšana 34		1.1. VI	EDKASES PIRMĀ IESLĒGŠANA	6
1.3. ČEKU LENTES IEVIETOŠANA UN MAIŅA		1.2. VI	EDKASES IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA	6
1.4. IERĪCES UZLĀDE 8 1.5. BEZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA 9 1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM 9 2. VIEDKASES FUNKCIJAS 10 2.1. KASIERA REĢISTRĀCIJA 10 2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA 11 2.2.1. Čeka paraugs 14 2.2.2. Preces reģistrēšana 15 2.2.3. Preču svītkoda skenēšana 16 2.2.4. Precu reģistrācijas paraugs čekā 17 2.2.5. Preces daudzuma norādīšana 17 2.2.6. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu 18 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 29 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 31 2.5.1. Galdiņa atvēršana 32 2.5.2. Galdiņu saraksta atvēršana 32 2.5.3. Galdiņa izvēršana 33 2.5.4. Galdiņa izvēršana 34 2.5.5. Galdiņu pārsūtīšana 34 <td></td> <td>1.3. ČE</td> <td>KU LENTES IEVIETOŠANA UN MAIŅA</td> <td>7</td>		1.3. ČE	KU LENTES IEVIETOŠANA UN MAIŅA	7
1.5. BEZVADU LOKÄLÄ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA 9 1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM 9 2. VIEDKASES FUNKCIJAS 10 2.1. KASIERA REĢISTRĀCIJA 10 2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA 11 2.2.1. Čeka paraugs 14 2.2.2. Pireces reģistrēšana 15 2.3. Preču svītrkoda skenēšana 16 2.2.4. Preču reģistrācijas paraugs čekā 17 2.2.5. Preces daudzuma norādīšana 17 2.6.6. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu 18 3.3. PIRKUMA APMAKSA 20 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 29 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 31 2.5.1. Galdiņa atvēršana 33 2.5.2. Galdiņu saraksta atvēršana 33 2.5.3. Galdiņu aitares (starprēķina) drukāšana 34 2.5.4. Atsevišķu vienību pārsūtīšana 34 2.5.5. Galdiņu aitares (starprēķina) drukāšana 35 2.5.6.		1.4. IEF	RĪCES UZLĀDE	8
1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM 9 2. VIEDKASES FUNKCIJAS 10 2.1. KASIERA REĢISTRĀCIJA 10 2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA 11 2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA 11 2.2. Pircecs reģistrēšana 14 2.2.2. Preces reģistrēšana 15 2.3. Preču svītrkoda skenēšana 15 2.4. Preču reģistrācijas paraugs čekā 17 2.5. Preces daudzuma norādīšana 17 2.6. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu 18 2.3. I. Skaidras naudas norēķins 23 2.3. Labas ar karti 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 29 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 31 2.5.1. Galdiņa atvēršana 32 2.5.2. Galdiņu saraksta atvēršana 33 2.5.3. Galdiņu saraksta atvēršana 33 2.5.4. Galdiņa reģistrēto vienību pārsūtīšana 34 2.5.5. Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana 34 2.5.6. Atsevišķu vienību pārsūtīšana 35 2.5.7. Atsevišķu vienību labo		1.5. BE	ZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA	9
2. VIEDKASES FUNKCIJAS 10 2.1. KASIERA REĢISTRĀCIJA 10 2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA 11 2.2.1. Čeka paraugs 14 2.2.2. Preces reģistrēšana 15 2.2.3. Preču svītrkoda skenēšana 16 2.2.4. Preču reģistrācijas paraugs čekā 17 2.2.5. Preces daudzuma norādīšana 17 2.2.6. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu 18 2.3. Piekuma norādīšana 20 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 29 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 31 2.5.1. Galdiņa atvēršana 32 2.5.2. Galdiņa izvēršana 33 2.5.3. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana 34 2.5.5. Galdiņa bil ances (starprēķina) drukāšana 34 </td <td></td> <td>1.6. VI</td> <td>EDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM</td> <td>9</td>		1.6. VI	EDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM	9
2.1. KASIERA REĢISTRĀCIJA. 10 2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA 11 2.2.1. Čeka paraugs 14 2.2.2. Preces reģistrēšana 15 2.2.3. Preču svītrkoda skenēšana 16 2.2.4. Preču reģistrēčijas paraugs čekā 17 2.2.5. Preces daudzuma norādīšana 17 2.2.6. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu 18 2.3. PIRKUMA APMAKSA 20 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 22 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 31 2.5.1. Galdiņa atvēršana 32 2.5.2. Galdiņu saraksta atvēršana 33 2.5.3. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana 34 2.5.4. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana 34 2.5.5. Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana 35 2.5.7. Atsevišķu vienību pārsūtīšana 36 2.5.8. Atsevišķu vienību pārsūtīšana 36 2.5.9. Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana 38 <t< td=""><td>2.</td><td>VIEDKA</td><td>SES FUNKCIJAS</td><td>10</td></t<>	2.	VIEDKA	SES FUNKCIJAS	10
2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA 11 2.2.1. Čeka paraugs 14 2.2.2. Preces reģistrēšana 15 2.2.3. Preču svītrkoda skenēšana 16 2.2.4. Preču reģistrācijas paraugs čekā 17 2.2.5. Preces daudzuma norādīšana 17 2.2.6. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu 18 2.3. PIRKUMA APMAKSA 20 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 29 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 31 2.5.1. Galdiņa atvēršana 33 2.5.2. Galdiņu saraksta atvēršana 33 2.5.3. Galdiņa aizvēršana 33 2.5.4. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana 34 2.5.5. Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana 34 2.5.6. Atsevišķu vienību apmaksāšana 36 2.5.7. Atsevišķu vienību apmaksāšana 36 2.5.8. Atsevišķu vienību pārsūtīšana 38 2.5.9. Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana 39 <td< td=""><td></td><td>2.1. KA</td><td>SIERA REĢISTRĀCIJA</td><td>10</td></td<>		2.1. KA	SIERA REĢISTRĀCIJA	10
2.2.1. Čeka paraugs 14 2.2.2. Preces reģistrēšana. 15 2.2.3. Preču svītrkoda skenēšana. 16 2.2.4. Preču reģistrācijas paraugs čekā 17 2.2.5. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu. 18 2.3. Pireces reģistrēšana, norādot citu cenu. 18 2.3. Pireces reģistrēšana, norādot citu cenu. 18 2.3. Pireces reģistrēšana, norādot citu cenu. 20 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 29 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 31 2.5.1. Galdiņa atvēršana 32 2.5.2. Galdiņa atvēršana 33 2.5.3. Galdiņa aizvēršana 33 2.5.4. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana 34 2.5.5. Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana 35 2.5.7.		2.2. Plf	RKUMA REĢISTRĒŠANA	11
2.2.2. Preces reģistrēšana. 15 2.2.3. Preču svītrkoda skenēšana. 16 2.2.4. Preču reģistrācijas paraugs čekā 17 2.2.5. Preces daudzuma norādīšana 17 2.2.6. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu. 18 2.3. PIRKUMA APMAKSA 20 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti. 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 29 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 31 2.5.1. Galdiņa atvēršana 32 2.5.2. Galdiņa atvēršana 33 2.5.3. Galdiņa aizvēršana 33 2.5.4. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana 34 2.5.5. Galdiņā bilances (starprēķina) drukāšana 34 2.5.6. Atsevišķu vienību pārsūtīšana 35 2.5.7. Atsevišķu vienību apmaksāšana 36 2.5.8. Atsevišķu vienību		2.2.1.	Čeka paraugs	14
2.2.3. Preču svítrkoda skenēšana 16 2.2.4. Preču reģistrācijas paraugs čekā 17 2.2.5. Preces daudzuma norādīšana 17 2.2.6. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu. 18 2.3. PIRKUMA APMAKSA 20 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti. 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 29 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 31 2.5.1. Galdiņa atvēršana 32 2.5.2. Galdiņu saraksta atvēršana 33 2.5.3. Galdiņa aizvēršana 33 2.5.4. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana 34 2.5.5. Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana 35 2.5.7. Atsevišķu vienību apmaksāšana 36 2.5.8. Atsevišķu vienību labošana 38 2.5.9. Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana 39 2.6. CITAS FUNKCIJ		2.2.2.	Preces reģistrēšana	15
2.2.4.Preču reģistrācijas paraugs čekā172.2.5.Preces daudzuma norādīšana172.2.6.Preces reģistrēšana, norādot citu cenu.182.3.PIRKUMA APMAKSA202.3.1.Skaidras naudas norēķins232.3.2.Apmaksa ar karti.242.3.3.Dalīts norēķins262.4.LABOŠANAS FUNKCIJAS272.4.1.Atmaksa282.4.2.Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā292.5.RESOTRĀNU FUNKCIJAS312.5.1.Galdiņa atvēršana322.5.2.Galdiņu saraksta atvēršana332.5.3.Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5.Galdiņa reģistrēto vienību pārsūtīšana342.5.6.Atsevišķu vienību pārsūtīšana362.5.7.Atsevišķu vienību apmaksāšana362.5.8.Atsevišķu vienību apmaksāšana382.5.9.Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6.CITAS FUNKCIJAS30		2.2.3.	Preču svītrkoda skenēšana	16
2.2.5.Preces daudzuma norādīšana172.2.6.Preces reģistrēšana, norādot citu cenu.182.3.PIRKUMA APMAKSA202.3.1.Skaidras naudas norēķins232.3.2.Apmaksa ar karti242.3.3.Dalīts norēķins262.4.LABOŠANAS FUNKCIJAS272.4.1.Atmaksa282.4.2.Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā292.5.RESOTRĀNU FUNKCIJAS312.5.1.Galdiņa atvēršana322.5.2.Galdiņu saraksta atvēršana332.5.3.Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5.Galdiņa reģistrēto vienību pārsūtīšana352.5.7.Atsevišķu vienību pārsūtīšana362.5.8.Atsevišķu vienību apmaksāšana362.5.9.Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6.CITAS FUNKCIJAS392.6.CITAS FUNKCIJAS40		2.2.4.	Preču reģistrācijas paraugs čekā	17
2.2.6. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu. 18 2.3. PIRKUMA APMAKSA 20 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 29 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 31 2.5.1. Galdiņa atvēršana 32 2.5.2. Galdiņa atvēršana 33 2.5.3. Galdiņa aizvēršana 33 2.5.4. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana 34 2.5.5. Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana 34 2.5.6. Atsevišķu vienību pārsūtīšana 35 2.5.7. Atsevišķu vienību apmaksāšana 36 2.5.8. Atsevišķu vienību apmaksāšana 38 2.5.9. Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana 39 2.6. CITAS FUNKCIJAS 40		2.2.5.	Preces daudzuma norādīšana	17
2.3. PIRKUMA APMAKSA 20 2.3.1. Skaidras naudas norēķins 23 2.3.2. Apmaksa ar karti 24 2.3.3. Dalīts norēķins 26 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS 27 2.4.1. Atmaksa 28 2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā 29 2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS 31 2.5.1. Galdiņa atvēršana 32 2.5.2. Galdiņu saraksta atvēršana 33 2.5.3. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana 34 2.5.5. Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana 34 2.5.6. Atsevišķu vienību parsūtīšana 35 2.5.7. Atsevišķu vienību labošana 38 2.5.9. Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana 39 2.6. CITAS FUNKCIJAS 40		2.2.6.	Preces reģistrēšana, norādot citu cenu	18
2.3.1.Skaidras naudas norēķins232.3.2.Apmaksa ar karti242.3.3.Dalīts norēķins262.4.LABOŠANAS FUNKCIJAS272.4.1.Atmaksa282.4.2.Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā292.5.RESOTRĀNU FUNKCIJAS312.5.1.Galdiņa atvēršana322.5.2.Galdiņu saraksta atvēršana332.5.3.Galdiņa aizvēršana332.5.4.Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5.Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana342.5.6.Atsevišķu vienību pārsūtīšana352.5.7.Atsevišķu vienību apmaksāšana362.5.8.Atsevišķu vienību labošana382.5.9.Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6.CITAS FUNKCIJAS40		2.3. PI	RKUMA APMAKSA	20
2.3.2. Apmaksa ar karti.242.3.3. Dalīts norēķins262.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS272.4.1. Atmaksa282.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā292.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS312.5.1. Galdiņa atvēršana322.5.2. Galdiņu saraksta atvēršana332.5.3. Galdiņa aizvēršana332.5.4. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5. Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana352.5.7. Atsevišķu vienību pārsūtīšana362.5.8. Atsevišķu vienību labošana382.5.9. Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6. CITAS FUNKCIJAS40		2.3.1.	Skaidras naudas norēķins	23
2.3.3.Dalīts norēķins262.4.LABOŠANAS FUNKCIJAS272.4.1.Atmaksa282.4.2.Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā292.5.RESOTRĀNU FUNKCIJAS312.5.1.Galdiņa atvēršana322.5.2.Galdiņu saraksta atvēršana332.5.3.Galdiņa aizvēršana332.5.4.Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5.Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana342.5.6.Atsevišķu vienību pārsūtīšana362.5.7.Atsevišķu vienību labošana362.5.8.Atsevišķu vienību labošana382.5.9.Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6.CITAS FUNKCIJAS40		2.3.2.	Apmaksa ar karti	24
2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS272.4.1. Atmaksa282.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā292.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS312.5.1. Galdiņa atvēršana322.5.2. Galdiņu saraksta atvēršana332.5.3. Galdiņa aizvēršana332.5.4. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5. Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana342.5.6. Atsevišķu vienību pārsūtīšana352.5.7. Atsevišķu vienību apmaksāšana362.5.8. Atsevišķu vienību labošana382.5.9. Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6. CITAS FUNKCIJAS40		2.3.3.	Dalīts norēķins	26
2.4.1.Atmaksa282.4.2.Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā292.5.RESOTRĀNU FUNKCIJAS312.5.1.Galdiņa atvēršana322.5.2.Galdiņu saraksta atvēršana332.5.3.Galdiņa aizvēršana332.5.4.Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5.Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana342.5.6.Atsevišķu vienību pārsūtīšana352.5.7.Atsevišķu vienību pārsūtīšana362.5.8.Atsevišķu vienību labošana382.5.9.Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6.CITAS FUNKCIJAS40		2.4. LA	BOŠANAS FUNKCIJAS	27
2.4.2.Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā292.5.RESOTRĀNU FUNKCIJAS312.5.1.Galdiņa atvēršana322.5.2.Galdiņu saraksta atvēršana332.5.3.Galdiņa aizvēršana332.5.4.Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5.Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana342.5.6.Atsevišķu vienību pārsūtīšana352.5.7.Atsevišķu vienību apmaksāšana362.5.8.Atsevišķu vienību labošana382.5.9.Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6.CITAS FUNKCIJAS40		2.4.1.	Atmaksa	
2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS312.5.1. Galdiņa atvēršana322.5.2. Galdiņu saraksta atvēršana332.5.3. Galdiņa aizvēršana332.5.4. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5. Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana342.5.6. Atsevišķu vienību pārsūtīšana352.5.7. Atsevišķu vienību apmaksāšana362.5.8. Atsevišķu vienību labošana382.5.9. Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6. CITAS FUNKCIJAS40		2.4.2.	Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā	29
2.5.1.Galdiņa atvēršana322.5.2.Galdiņu saraksta atvēršana332.5.3.Galdiņa aizvēršana332.5.4.Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5.Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana342.5.6.Atsevišķu vienību pārsūtīšana352.5.7.Atsevišķu vienību apmaksāšana362.5.8.Atsevišķu vienību labošana382.5.9.Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6.CITAS FUNKCIJAS40		2.5. RE	SOTRĀNU FUNKCIJAS	31
2.5.2.Galdiņu saraksta atvēršana332.5.3.Galdiņa aizvēršana332.5.4.Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5.Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana342.5.6.Atsevišķu vienību pārsūtīšana352.5.7.Atsevišķu vienību apmaksāšana362.5.8.Atsevišķu vienību labošana382.5.9.Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6.CITAS FUNKCIJAS40		2.5.1.	Galdiņa atvēršana	32
2.5.3.Galdiņa aizvēršana332.5.4.Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana342.5.5.Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana342.5.6.Atsevišķu vienību pārsūtīšana352.5.7.Atsevišķu vienību apmaksāšana362.5.8.Atsevišķu vienību labošana382.5.9.Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana392.6.CITAS FUNKCIJAS40		2.5.2.	Galdiņu saraksta atvēršana	
 2.5.4. Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana		2.5.3.	Galdiņa aizvēršana	33
 2.5.5. Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana		2.5.4.	Galdiņa bilances (starprēķina) drukāšana	34
 2.5.6. Atsevišķu vienību pārsūtīšana		2.5.5.	Galdiņā reģistrēto vienību pārsūtīšana	34
 2.5.7. Atsevišķu vienību apmaksāšana		2.5.6.	Atsevišķu vienību pārsūtīšana	35
2.5.8. Atsevišķu vienību labošana		2.5.7.	Atsevišķu vienību apmaksāšana	
2.5.9. Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana		2.5.8.	Atsevišķu vienību labošana	
2.6. CITAS FUNKCIJAS		2.5.9.	Atvērto galdiņu kopsavilkuma drukāšana	
		2.6. CI	TAS FUNKCIJAS	40

	2.6.1.	Preces cenas pārbaude ekrānā	
	2.6.2.	Tukša dokumenta izdruka	
	2.6.3.	Naudas ielikšana	
	2.6.4.	Naudas izņemšana	
3.	PĀRSKAT	٢١	45
	3.1. PĀF	RSKATU DRUKĀŠANA	
	3.2. PĀF	RSKATU VEIDI	
	3.3. FIN	ANŠU PĀRSKATA PARAUGS	
4.	DISPLEJA	A ZIŅOJUMI	
	4.1. STA	TUSA ZIŅOJUMI	
	4.2. DAF	RBĪBAS ZIŅOJUMI	
	4.3. ZIŅ	OJUMI DARĪJUMA LAIKĀ	
	4.4. PRII	NTERA ZIŅOJUMI	
	4.5. PIRI	KUMA NOSLĒGŠANAS ZIŅOJUMI	
	4.6. FISH	KĀLĀS ATMIŅAS ZIŅOJUMI	
	4.7. ELE	KTRONISKĀS KONTROLLENTES ZIŅOJUMI	
	4.8. CITI	ZIŅOJUMI	

IEVADS

Apsveicam ar viedkases **P3MIX** iegādi! Esam pārliecināti, ka šis ieguldījums Jums atmaksāsies īsā laikā un nākotnē ietaupīsiet savu laiku un līdzekļus, pateicoties jūsu jaunajam palīgam – lietošanā vienkāršajai, bet tik daudzfunkcionālajai viedkasei.

Lai nodrošinātu viedkases nepārtrauktu darbību garantijas un pēcgarantijas periodā, kā arī ietaupītu liekas ekspluatācijas izmaksas, **lūdzam**:

- pirms viedkases ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasīt šo instrukciju;
- ekspluatēt viedkasi tai piemērotā vidē un veidā;
- lietot tikai atbilstoša izmēra un kvalitātes čeku lentes 57 TERMO (platums 57 mm, maks. Ø 40 mm) (iespējams iegādāties CHD);
- neatvērt viedkases plombēto daļu;
- ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus.

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstītas visas pamatfunkcijas darbam ar viedkasi.

Ja viedkase pārstāj normāli funkcionēt, lūdzu, nemēģiniet to salabot pašu spēkiem, bet nekavējoties informējiet apkalpojošā uzņēmuma servisa dienestu.

BRĪDINĀJUMI

Pirms viedkases lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, lai nepieļautu kļūdas darbā ar viedkasi. Šajā lietošanas instrukcijā atrodama svarīga informācija un ziņojumi par darbu ar viedkasi.

- Nenovietot ar šķidrumu pildītus traukus uz viedkases virsmas!
- Neatvērt pamatkorpusu un neizjaukt viedkasi!
- Nepieļaut svešķermeņu iekļūšanu viedkasē!
- Nepieļaut neapmācītu operatoru darbu ar viedkasi!
- Nepieļaut viedkases darbību ar neatbilstošu čeku lentu!
- Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka riska, nekavējoties atvienojiet vadus no elektrības, ja:
 - o viedkase uzkarst, izdala neierastu aromātu, dūmo vai rada neierastas skaņas;
 - o viedkase nokrīt zemē vai tiek bojāta;
 - o uz viedkases tiek izliets šķidrums.

Sazinieties ar savu izplatītāju vai autorizētu servisa centru!

- Neaiztieciet lādētāja kontaktdakšu ar mitrām rokām, radot elektrošoka risku.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz nestabilas vai slīpas virsmas. Pārliecinieties, ka viedkase ir pareizi novietota un nevar nokrist, radot ievainojumus.
- Nenovietojiet uz ierīces un nepiestipriniet tai smagus priekšmetus, padarot viedkasi nestabilu, un radot nokrišanas vai apgāšanās risku.
- Neizmantojiet viedkasi mitros vai putekļainos apstākļos, kā arī vietās, kur ierīce nonāk kontaktā ar karstiem tvaikiem.

1.1. VIEDKASES PIRMĀ IESLĒGŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jāveic īpašs viedkases autorizācijas process.

Lai to īstenotu, lūdzu, ievērojiet dokumentā CHD P3MIX Viedkases darba uzsākšanas instrukcija sniegtos norādījumus.

1.2. VIEDKASES IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Lai ieslēgtu viedkasi P3MIX, nospiediet un pieturiet ierīces augšējā kreisajā stūrī esošo ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu, līdz ekrānā parādās logotipa animācija. Pēc tam automātiski tiek atvērta CHD miniPOS aplikācija.

Katru reizi pēc ierīces ieslēgšanas tiek izdrukāts inicializācijas čeks.



Inicializācijas čeka paraugs:

I	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	000000000000000000000000000000000000000	
	COMPUTER HARDWARE	
	DESIGN	
	ULBROKAS 15	
	LV123123123123	
	TEL 67802812	
	000000000000000000000000000000000000000	
	KS Š/N:: 0000000	
	FM:220301168FB6	
	dok. #00000043	
	INICIALIZĀCIJA	
	01.06.2025. 08:45	← leslēgšanas datums un laiks
	PALDIES!	-
	12345678123456781234567812345678	
	12345678	
	12345678123456781234567812345678	
	12345678	

Lai viedkasi izslēgtu, nospiediet un pieturiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ekrānā parādās izslēgšanas opciju logs:



Izvēlieties opciju Power off, lai ierīci izslēgtu.

1.3. ČEKU LENTES IEVIETOŠANA UN MAIŅA



Viedkasē lietojiet tikai atbilstoša izmēra un kvalitātes čeku lentes 57 TERMO – platums 57 mm, maks. Ø 40 mm (iespējams iegādāties CHD).

Lai atvērtu čeku lentes nodalījumu, paceliet uz augšu čeku lentes nodalījuma vāku, pieturot to aiz printera nodalījuma stūra.

Atveriet čeku lentes nodalījuma vāku un ievietojiet nodalījumā čeku lenti, **ievērojot pareizu lentes iztīšanas virzienu**, kā norādīts attēlā pa labi.

(Ja veicat čeku lentes maiņu, pirms jaunā čeku lentes ruļļa ievietošanas izņemiet no printera nodalījuma iepriekšējās čeku lentes serdi.)





Pirms čeku lentes nodalījuma vāka aizvēršanas, izvelciet lentes galu pār nogriezēju un aizspiediet čeku lentes nodalījuma vāku.



1.4. IERĪCES UZLĀDE

Viedkasē ir iebūvēts uzlādējams akumulators.

Akumulatora uzlādes statuss tiek attēlots displeja augšējā labajā stūrī.

∻ ∎100%

Lai akumulatoru uzlādētu, izmantojiet ierīces komplektā esošo uzlādes kabeli, pievienojot to viedkases sānos esošajam USB type-C uzlādes portam.



© Computer Hardware Design, 05/2025, v_1.0

1.5. BEZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA

Lai izveidotu bezvadu lokālā tīkla pieslēgumu:

- Pavelciet uz leju ekrāna augšējo labo stūri.
- 2) Nospiediet uz 3 punktu ikonas simbola.
- 3) Nospiediet uz lauka WiFi settings.
- Wi-Fi iestatījumu izvēlnē atrodiet tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, nospiediet uz tā un ievadiet tīkla paroli.
- 5) Nospiediet CONNECT.
- Lai atgrieztos miniPOS logā nospiediet uz simbola ekrāna apakšā.

Par veiksmīgu Wi-Fi tīkla pieslēguma izveidošanu un aktīvu savienojumu ar lekārtu mākoņa bāzes pārvaldības portālu liecina attiecīgie simbols miniPOS rīkjoslas augšējā labajā stūrī:

1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM

Viedkases P3MIX konfigurēšana darbam ir ērti paveicama ar mākoņrisinājuma palīdzību – **CHD uzturētu iekārtas pārvaldības portālu,** kas pieejams šādā saitē: <u>https://lv.mychd.cloud/</u>

Lai uzzinātu vairāk par mākoņrisinājuma piedāvātajām konfigurēšanas iespējām, lūdzu, skatīt dokumentu *CHD iekārtu pārvaldības portāla lv.mychd.cloud instrukcija*.

				L	Kiosk Mode	
•	8	$\boldsymbol{\varkappa}$:		Cloud	•
	<i>.</i>			\rightarrow	WiFi settings	

Wi	Fi iestatījumi	
ŝ	Free Wi-Fi	
(;	Wi-Fi 1	
0	Wi-Fi 2	

2. VIEDKASES FUNKCIJAS

2.1. KASIERA REĢISTRĀCIJA

Sākot darbu ar viedkasi, sākotnēji tiek atvērts kasieru piekļuves ekrāns, kurā jāveic kasiera reģistrācija.



Lai sāktu darbu ar kases aparātu, nospiediet attiecīgo kasiera taustiņu, ievadiet paroli, izmantojot ekrāna klaviatūru, un nospiediet **LABI**.

lekārtā tiek izmantotas standarta paroles, kuras ir iespējams aizstāt pēc individuālām vēlmēm.

Piemērs: Lai reģistrētu Kasiera Nr. 1 darbu, ievadiet šādu paroli: Kasieris.1 Lai reģistrētu Kasiera Nr. 2 darbu, ievadiet šādu paroli: Kasieris.2 utt.



2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA

Pēc kasiera reģistrācijas tiek atvērts sākuma ekrāns, kurā ir šādas sadaļas:



Standarta klaviatūras izkārtojuma taustiņu funkcijas:

Taustiņš	Funkcija
789456123000.	Ciparu taustiņi. Izmanto ciparu ievadīšanai. Taustiņa [00] nospiešana vienreiz ir līdzvērtīga taustiņa [0] nospiešanai divreiz. Taustiņu [.] izmanto daudzuma ievadīšanai ar komatu.
1	Uz augšu taustiņš. Izmanto, lai pārvietotos preču vai galdiņu sarakstā uz augšu.
↓	Uz leju taustiņš. Izmanto, lai pārvietotos preču vai galdiņu sarakstā uz leju.

Taustiņš	Funkcija
ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ	Rindas atzīmēšanas taustiņš. Izmanto pirkumā reģistrētās preces vai cita ieraksta (piem., galdiņa) atzīmēšanai sarakstā.
ATCELT ATZĪMĒTO PRECI	Izvēlētās preces dzēšanas taustiņš. Izmanto kļūdainu ievadu anulēšanai nenoslēgtā čekā.
ATCELT IESĀKTO ČEKU	Visa čeka atcelšanas taustiņš. Izmanto nenoslēgta darījuma un visu reģistrēto preču atcelšanai.
ATCELT PĒDĒJO PRECI	Pēdējās preces labošanas taustiņš. Izmanto pēdējās reģistrētās preces anulēšanai nenoslēgtā pirkumā.
DZĒST	Dzēšanas taustiņš. Izmanto vēl nereģistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.
x	Daudzuma norādīšana/laika attēlošana ekrānā. Izmanto, lai ievadītu nodaļas vai preču daudzumu pirkuma laikā, vai laika un datuma informācijas attēlošanai ekrānā, ja nav uzsākta preču reģistrācija.
GALDIŅI	Galdiņu ekrāna taustiņš. Izmanto galdiņu papildu izkārtojuma atvēršanai.
RĒĶINS	Rēķina taustiņš. Izmanto galdiņa starprēķina izdrukāšanai, nenoslēdzot darījumu.
ATV./AIZV. GALDIŅU	Galdiņu atvēršanas/aizvēršanas taustiņš. Izmanto, lai atvērtu un aizvērtu galdiņus, ievadot galdiņa numuru, vai arī atzīmējot galdiņu jau iepriekš atvērto galdiņu sarakstā.
CENA	Cenas taustiņš/Cenas nolasīšanas taustiņš. Izmanto manuālai PLU cenas ievadīšanai, kā arī konfigurētas PLU cenas un nosaukuma attēlošanai.
PĀRSŪTĪT	Pārsūtīšanas taustiņš. Izmanto atsevišķu preču vai visa galdiņa pasūtījuma pārsūtīšanai uz citu galdiņu.
←	Iziešanas taustiņš. Izmanto, lai aizvērtu kasiera profilu un atgrieztos kasieru reģistrācijas sākuma ekrānā.
-%	Atlaides taustiņš. Izmanto procentuālu atlaižu norādīšanai atsevišķām precēm vai pirkumam.

Taustiņš	Funkcija
CITAS FUNKCIJAS	Citu funkciju ekrāna taustiņš. Izmanto, lai piekļūtu viedkases papildfunkcijām.
MAKSĀT	Maksājumu funkciju ekrāna taustiņš. Izmanto, lai piekļūtu maksājumu funkcijām.



2.2.1. ČEKA PARAUGS

Zemāk redzams čeka paraugs ar tajā reģistrētām pamatdarbībām. Minētās darbības plašāk aprakstītas turpmākajās nodaļās.

ČEKA GALVA	00000000000000000000000000000000000000	 ← Lietotāja nosaukums, Adreses, reģistrācijas kods, nodaļas nosaukums, papildinformācija ← KS un fisk. atmiņas numurs ← Čeka numurs 		
Reģistrācijas	NODAĻA 01 1 x 1.20 = NODAĻA 02 1 x 2.10 = NODAĻA 02 1 x 2.10 = NODAĻA 02 1 x 2.10 = NODAĻA 03 5 x 4.10 = (-) PLU 2 1 x 6.00 = PLU 1 1 x 6.00 = **KĻŪDA** PLU 1 1 x 6.00 = **LABOTS** NODAĻA 02 1 x 2.10 = SUMMA	1.20A 2.10A 2.10A 2.10A 20.50B -2.50A 6.00A -6.00A -6.00A -2.10A 29.40 2.94 32.34	 ← Nodaļas reģistrēšana ← Vienības daudzums x cena ← Atlaide ← PLU reģistrēšana ← Kļūdas labošana ← Ieraksta labošana ← Pirkuma summa ← Pirkuma % uzcenojums 	
Apmaksa	KOPĀ EUR KARTE SK. NAUDA IZDOTS EUR	32.34 20.00 15.00 2.66	← Apmaksa ar karti ← Apmaksa skaidrā naudā ← Atlikums	
Nodokļu informācija	BEZ PVN-A 21.00% PVN-A 21.00% AR PVN-A 21.00% BEZ PVN-B 10.00% PVN-B 10.00% AR PVN-B 10.00%	9.35 2.49 11.84 18.00 2.50 20.50	← Summa bez PVN ← PVN summa ← Summa ar PVN	
ČEKA PARAKSTS	ČEKS 01.06.2025. PALDIES! 123456781234567812345678123 12345678 12345678 123456781234567812345678123	14:42 345678 345678	 ← Dokumenta nosaukums ← Datums, laiks ← Reklāmas teksts ← Iepriekšējā dokumenta kontrolsumma ← Šī dokumenta kontrolsumma 	

Ja preces ir iedalītas nodaļās, sākotnēji jāatver attiecīgās nodaļas sadaļa un pēc tam jāizvēlas prece. Vai arī vienkārši jānospiež nodaļas taustiņš, ja tam nav apakšsadaļas preču, lai nodaļu tūlītēji reģistrētu pirkumā.

Nospiežot jebkuru nodaļas vai preces taustiņu, attiecīgā nodaļa vai prece parādās pirkumā reģistrēto preču logā.

Piemērs:

			2	1	REG režīms		C01		4	? ∙ ₽ 99%Ê
UZKODAS			SALĀTI	Ŧ						
				ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ						
PICAS		J .	BURGERI	ATCELT ATZĪMĒTO PRECI						0.00
				ATCELT IESĀKTO ČEKU	х	7	8	9	CENA	Ð
DZĒRIENI			DESERTI	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%
	DISC	ĀDE		DZĒST	RĒĶINS	1	2	3	CITAS FU	NKCIJAS
•••	SJUMS PIEGAD			ATV./ GALI	AIZV. Diņu	0	00	•	MAK 3	(SĀT 10:32 ∎99%





				Pirkums		C01		₹ €99%			
L	DZERIEP	"		Zaļā t Ūdons	Zaļā tēja Ūdens ar citronu			2.80			
Balta kafija	Cappucino	Espreso	ł	ouens		onu		5.5	0		
Melna kafija	Latte	Karstā šokolāde	ATZĪMĒT Rindu Čekā								
Melnā tēja	Zaļā tēja	Augļu tēja	ATCELT ATZĪMĒTO PRECI						6.30		
Apelsīnu sula	Ābolu sula	Vīnogu sula	ATCELT IESĀKTO ČEKU	х	7	8	9	CENA	÷		
Negāzēts ūdens	Gāzēts ūdens	Ūdens ar citronu	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%		
Augļu smūtijs	Svaigi spiesta sula	Limonāde	DZĒST	RĒĶINS	1	2	3	CITAS FUNKCIJAS			
		•	ATV./ GAL	AIZV. Diņu	0	00	•	MAK	(SĀT 10:33 ∎ 99%		



 $\mathbf{\Lambda}$

Ūdens ar citronu

Lai pārvietotos pa nodaļu un preču ekrāniem, izmantojiet bultiņu taustiņus:

Taustiņš	Funkcija					
L	Atpakaļ. Izmanto, lai atgrieztos nodaļu sadaļā.					
← →	Pa kreisi. Pa labi. Izmanto, lai pārvietotos preču taustiņu sarakstā.					

Ja preču reģistrēšanas procesā pieļauta kļūda, izmantojiet labošanas funkcijas.

(Plašāku informāciju par labošanas opcijām, skatīt sadaļā 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS.)

2.2.3. PREČU SVĪTRKODA SKENĒŠANA

P3MIX viedkase nodrošina arī preču svītrkodu skenēšanas funkciju, izmantojot ierīcē iebūvēto skeneri.

Lai ieskenētu svītrkodu, nospiediet ierīces aizmugurē esošo oranžo taustiņu un pavērsiet svītrkodu skeneri pret svītrkodu.



Noskenējot svītrkodu, attiecīgā prece tiek parādīta preču reģistrācijas logā.

2.2.4. PREČU REĢISTRĀCIJAS PARAUGS ČEKĀ



Zemāk redzams detalizēts preces reģistrācijas paraugs čekā.



2.2.5. PRECES DAUDZUMA NORĀDĪŠANA

Lai reģistrētu preci noteiktā daudzumā, ievadiet attiecīgo skaitli ar ciparu taustiņiem, nospiediet taustiņu **X** un pēc tam izvēlieties konkrēto preci.

Piemērs:

t	DZĒRIEM	11	t	5 x		C01		1	₹ €98%
Balta kafija	Cappucino	Espreso	t						
Melna kafija	Latte	Karstā šokolāde	ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ						
Melnā tēja	Zaļā tēja	Augļu tēja	ATCELT ATZĪMĒTO PRECI	5					0.00
Apelsīnu sula	Ābolu sula	Vīnogu sula	ATCELT IESĀKTO ČEKU	x	7	8	9	CENA	÷
Negāzēts ūdens	Gāzēts ūdens	Ūdens ar citronu	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%
Augļu smūtijs	Svaigi spiesta sula	Limonāde	DZĒST	RĒĶINS	1	2	3	CITAS FUNKCIJAS	
		ATV./ GAL	AIZV. DIŅU	0	00	•	MA	(SĀT 10:34	



 $\mathbf{1}$

t	DZĒRIEN	11	1	<mark>Pirkums</mark> Latte		C01	5 x 3.5	ء 0 = 17.5	?⊕98%≘ 0
Balta kafija	Cappucino	Espreso	Ŧ						
Melna kafija	Latte	Karstā šokolāde	ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ						
Melnā tēja	Zaļā tēja	Augļu tēja	ATCELT ATZĪMĒTO PRECI						7.50
Apelsīnu sula	Ābolu sula	Vīnogu sula	ATCELT IESĀKTO ČEKU	х	7	8	9	CENA	÷
Negāzēts ūdens	Gāzēts ūdens	Ūdens ar citronu	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%
Augļu smūtijs	Svaigi spiesta sula	Limonāde	DZĒST	RĒĶINS	1	2	3	CITAS FU	INKCIJAS
… * * ● 중 ◀			ATV./ GAL	'AIZV. Diņu	0	00	•	MAH 3	(SĀT 10:34 ∎ 98%

2.2.6. PRECES REĢISTRĒŠANA, NORĀDOT CITU CENU

Lai reģistrētu preci ar citu cenu, ievadiet attiecīgo cenu ar ciparu taustiņiem, nospiediet **CENA** un pēc tam izvēlieties konkrēto preci.

Piemērs:

	٩	<u> </u>			<mark>Cena</mark> Siera	plate	C01		8.5	膏∙₽87%≘ 0
UZKODAS	;		SALĀTI							
	3	Date		ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ ATCELT ATZĪMĒTO	1000					8 50
PICAS			BURGERI	FREGI	1000					0.00
1					х	7	8	9	CENA	ŧ
DZĒRIENI			DESERTI	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%
	DIEC	ĀDE		DZĒST	RĒĶINS	1	2	3	CITAS FU	INKCIJAS
··· * * •	FIEC		CITAS PRECES		AIZV. DIŅU	0	00	•	MAK	(SĀT 11:29 ∎ 87%



Latte

t	UZKODAS	1	<mark>Pirkums</mark> Siera Siera	plate plate	C01		ء 8.5 10.0	膏₄₽87%≘ 0 0	886
Dārzeņu plate		Ŧ							UZKODAS
Siera plate		ATZĪMĒT Rindu Čekā							\checkmark
Gaļas plate		ATCELT ATZĪMĒTO PRECI					1	8.50	Siera plate
		ATCELT IESĀKTO ČEKU	х	7	8	9	CENA	÷	
		ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%	
		DZĒST	RĒĶINS	1	2	3	CITAS FU	INKCIJAS	
··· > * * •) @	•	ATV., GAL	AIZV. DIŅU	0	00	•	MAK	(SĀT 11:29	



Preces reģistrēšana ar citu cenu iespējama tikai tad, ja preces konfigurācijas iestatījumos ir atzīmēta opcija "Atļaut cenas maiņu manuāli".

2.3. PIRKUMA APMAKSA

Lai noslēgtu pirkuma darījumu, jāreģistrē pirkuma apmaksa.

Apmaksas veidi ir konfigurējami atbilstoši individuālām prasībām.

Norēķināties par darījumu iespējams ar dažādiem apmaksas veidiem, atsevišķi un dalīti.

Katram apmaksas veidam iespējams ievadīt saņemto naudas summu un viedkase automātiski aprēķina un nodrukā atlikumu čekā.

Nospiežot taustiņu MAKSĀT, tiek atvērts pirkuma apmaksas funkciju ekrāns.



Pirkuma apmaksas funkciju ekrānā ir pieejamas šādas funkcijas:

Taustiņš	Funkcija
ATCELT IESĂKTO	Uzsākta pirkuma atcelšanas taustiņš.
ČEKU	Izmanto nenoslēgta darījuma un visu reģistrēto preču atcelšanai.
ATCELT IESÄKTO	Maksājuma atcelšanas taustiņš.
MAKSÄJUMU	Izmanto iesākta maksājuma atcelšanai, ja tas vēl nav ticis noslēgts.
ATCELT KOPSUMMAS ATLAIDI	Kopsummas atlaides atcelšanas taustiņš. Izmanto, lai atceltu pirkuma kopsummai piešķirtu atlaidi.

Taustiņš	Funkcija
ABC	Komentāra taustiņš. Izmanto teksta ievades aktivizēšanai un reģistrēšanai vēl nenoslēgtā čekā.
SĀKUMS	Sākuma ekrāna taustiņš. Izmanto, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
PĀRSKAITĪJUMS PRIEKŠAPMAKSA BEZSK.NORĒĶINS	Maksājumu veidu taustiņi. Izmanto, lai reģistrētu dažādus maksājumu veidus.
100 EUR 50 EUR 20 EUR 10 EUR	Skaidras naudas apmaksas taustiņi. Izmanto, lai ātri un ērti reģistrētu apmaksu skaidrā naudā, izvēloties attiecīgo summu.
-% - +%	Atlaižu un uzcenojuma taustiņi. Izmanto procentuālu vai noteiktas summas atlaižu vai uzcenojuma norādīšanai atsevišķām precēm vai pirkumam. Lai attiecīgo atlaidi vai uzcenojumu piemērotu pirkuma kopsummai, vispirms jānospiež taustiņš SUMMA.
CITAS FUNKCIJAS	Citu funkciju ekrāna taustiņš. Izmanto, lai piekļūtu viedkases papildfunkcijām.
DZĒST	Dzēšanas taustiņš. Izmanto vēl nereģistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.

Funkcija
Ciparu taustiņi. Izmanto ciparu ievadīšanai. Taustiņa [00] nospiešana vienreiz ir līdzvērtīga taustiņa [0] nospiešanai divreiz. Taustiņu [.] izmanto daudzuma ievadīšanai ar komatu.
Dāvanu kartes apmaksas taustiņš. Izmanto maksājuma reģistrēšanai ar dāvanu karti.
Kartes apmaksas taustiņš. Izmanto maksājuma reģistrēšanai ar karti.
Summas taustiņš. Izmanto pirkuma starpsummas aktivizēšanai.
Skaidras naudas apmaksas taustiņš. Izmanto norēķiniem skaidrā naudā.

2.3.1. SKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINS

Pirkumu var noslēgt kā apmaksātu skaidrā naudā precīzi vai ar atlikumu. Atlikuma gadījumā tas tiek nodrukāts čekā un parādīts displejā.

Ja tiek veikta precīza apmaksa, darījuma beigās jānospiež taustiņš SK. NAUDA.

Ja saņemta cita naudas summa, no kuras jāizdod atlikums, šī summa ar ciparu taustiņiem jāievada pirms taustiņa **SK. NAUDA** nospiešanas.

Piemērs:

ATCELT IESĀKTO	PĀRSKAITĪJUMS	<mark>Pirkums</mark> Vistas burger Piedevas - Fr	CO1 İS Ī	10.5 3.5	50 50	₹&96% ∎	DĀVANU KARTE
CEKU	PRIEKŠAPMAKSA	Limonāde		3.5	50		
ATCELT IESĂKTO	BEZSK.NORĒĶINS						KADTE
MAKSĀJUMU	100 EUR	1800			-	17.50	MARTE
ATCELT KOPSUMMAS ATLAIDI	50 EUR	-%	CITAS	7	8	9	CURARA
ABC	20 EUR	-	FUNKCIJAS	4	5	6	SUMMA
<u>CĀKIIMO</u>	10 EUR	+%	DZĒCT	1	2	3	
SARUMS	5 EUR	+	• ■	0	00	•	SK.NAUDA



UZKODAS	UZKODAS		SALĀTI	↑ ↓	Pirkums Vistas Piedev Limonā SK.NAU Izdot	: burger vas - Fr ide IDA EUR	CO1 is ī	중496%〕 10.50 3.50 3.50 18.00 0.50			
PICAS		BURGERI	ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ ATCELT ATZĪMĒTO PRECI	MĚT IPU IXÁ MĚTO 1800 -							
				ATCELT IESĀKTO ČEKU	х	7	8	9	CENA	÷	
DZĒRIEN			DESERTI	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%	
	DIF	ŇDE		DZĒST	RĒĶINS	1	2	3	CITAS FU	NKCIJAS	
··· * * ●	PIEC	DADE		ATV./ GALI	AIZV. Diņu	0	00	•	MAK 3	(SĀT 10:46	

Atlikums tiek attēlots displejā un nodrukāts čekā.

2.3.2. APMAKSA AR KARTI

Pirkumu var ērti noslēgt arī kā apmaksātu ar karti, izmantojot viedkases piedāvātās bezkontakta vai kartes norēķinu iespējas.

Lai reģistrētu apmaksu ar karti, darījuma beigās jānospiež taustiņš **KARTE**. Pēc tam klientam jāveic apmaksa, izmantojot izvēlēto apmaksas līdzekli (piem., bezkontakta maksājumu karti, viedtālruni vai ievietojot karti ierīcē).

Ja maksājuma procesa laikā, ekrānā parādās ziņojums Enter PIN (3), klientam jāievada attiecīgās kartes

PIN kods, un tas jāapstiprina ar Zaļā ķeksīša simbolu 🗸. (Klientam ir 3 iespējas pareiza PIN koda ievadīšanai.)



Piemērs:

ATCELT IESĂKTO	PĀRSKAITĪJUMS	Pirkums C01 PIEGÃDE 10 x 0.50 = 5.00			ج 00	₹ &96% î	DĀVANII KARTE
CEKU	PRIEKŠAPMAKSA						
ATCELT IESĀKTO	BEZSK.NORĒĶINS						KARTE
MAKSAJUMU	100 EUR					5.00	
ATCELT KOPSUMMAS ATLAIDI	50 EUR	-%	CITAS	7	8	9	CURANA
ABC	20 EUR	-	FUNKCIJAS	4	5	6	SUMMA
CĀKIMO	10 EUR	+%	DZĒCT	1	2	3	
SARUMS	5 EUR	+	• ■	0	00	•	SK.NAUDA 3 10:47 🕯 96%



ASHBURN • 0 0 0				
Purchase				5.00 EU
	Tap, insert o	r swipe card		
•	VISA		Conceptor and	
ASHBURN 0 0 0 0				
Purchase				5.00 EU
	\sim			
	Appr	oved		

Klients veic apmaksu atbilstoši izvēlētajam apmaksas veidam.

Ja apmaksa ir veiksmīga, ekrānā parādās ziņojums "Approved".

Automātiski tiek izdrukāts arī kartes maksājuma klienta čeka eksemplārs.

(Ja apmaksa nav bijusi veiksmīga, ekrānā parādās attiecīgs kļūdas ziņojums, un apmaksa jāveic atkārtoti.)

2.3.3. DALĪTS NORĒĶINS

Noslēdzot pirkumu, ir iespēja izmantot dažādus norēķinu veidus vienlaikus, gan skaidras, gan bezskaidras naudas maksājumus (piem., karte, dāvanu karte, pārskaitījums utt.).

Pēc nepieciešamības ir izmantojamas vairāku apmaksas veidu kombinācijas.

Lai reģistrētu dalītu norēķinu, pirms noteiktā apmaksas veida reģistrēšanas (ja tas nepieciešams) ir jānorāda attiecīgā summa, ievadot to ar ciparu taustiņiem.

Piemērs:

ATCELT IESĀKTO ČEKU	pārskaitījums Priekšapmaksa	Pirkums Cēzara salāti BBQ burgers Siera kūka Latte	C01	5.5 10.5 8.5 3.5	50 50 50 50	?⊕95% ∎	DĀVANU KARTE
ATCELT IESĀKTO	BEZSK.NORĒĶINS	Ūdens ar citr DĀVANU KARTE	3.5 3.5 10.0	50 50 00		KARTE	
MAKSAJUMU	100 EUR	3000		2	25.00		
ATCELT KOPSUMMAS ATLAIDI	50 EUR	-%	CITAS	7	8	9	CLIMANAA
ABC	20 EUR	-	FUNKCIJAS	4	5	6	SUMIMA
<u>oākumo</u>	10 EUR +%		DZĒCT	1	2	3	
SARUMS	5 EUR	+	• ■	0	00	•	SK.NAUDA 3 10:58 🕯 959





				March 1999 - 1999		Pirkums		C01			₹ 11 95%		
UZKODAS UZKODAS PICAS PICAS	Ċ.				Cēzara	salāti			5.5	0			
			100 C			BBQ bu	rgers			10.5	0		
				THE ALL AND		Siera	kūka		8.50				
						Latte				3.5	0		
	UZKODAS			SALATI		Limonā	de			3.5	0		
ľ	UZKODAS			and the state of		Ūdens	ar citr	onu		3.50			
	a		l.			DĀVANU	KARTE			10.0	0		
		\geq	1 (A)	202	ČEKĀ	SK.NAL	IDA		30.0	0			
	UZKODAS UZKODAS PICAS PICAS					Izdot	FUR		5 00				
	12				ATCELT	12000	LOIN			5.0	0		
				A		3000					-5 00		
	PICAS			BURGERI	PRECI	0000					0.00		
Ì				A.									
					ATCELT	Y	7	Q	0	CENA	L →		
		4			ČEKU	^		0	7	OLINA			
					ATCELT								
	<u> </u>	-			PĒDĒJO	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%		
	DZERIENI			DESERTI	PRECI								
ľ													
					DZĒST	PĒKINS	1	2	2	CITAS EL			
					DELOI	neņinto			J				
	IEPAKOJUMS	PIEG	ĀDE	CITAS PRECES									
					ΔΤΥ								
					GAL		U	UU		MAK	SAT		
	··· 🛪 🔅 🐠				OAL	, io				3	10:58 📋 95%		

2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS

Ja pirkuma reģistrēšanā pieļauta kļūda, viedkase piedāvā plašas labošanas opcijas. Kā arī ir iespēja ērti reģistrēt atmaksas darījumus.

Viedkasē dažādos funkciju ekrānos ir pieejamas šādas labošanas funkcijas:

Taustiņš	Funkcija
ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ	Rindas atzīmēšanas taustiņš. Izmanto pirkumā reģistrētās preces vai cita ieraksta (piem., galdiņa) atzīmēšanai sarakstā.
1	Uz augšu taustiņš. Izmanto, lai pārvietotos preču sarakstā uz augšu.
↓	Uz leju taustiņš. Izmanto, lai pārvietotos preču sarakstā uz leju.
ATCELT ATZĪMĒTO PRECI	Izvēlētās preces dzēšanas taustiņš. Izmanto kļūdainu ievadu anulēšanai nenoslēgtā čekā.
ATCELT IESĀKTO ČEKU	Visa čeka atcelšanas taustiņš. Izmanto nenoslēgta darījuma un visu reģistrēto preču atcelšanai.
ATCELT PĒDĒJO PRECI	Pēdējās preces labošanas taustiņš. Izmanto pēdējās reģistrētās preces anulēšanai nenoslēgtā pirkumā.
DZĒST	Dzēšanas taustiņš. Izmanto vēl nereģistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.
ATMAKSĀT PĒDĒJO ČEKU	Pēdējā čeka atmaksas taustiņš. Izmanto automātiskai pēdējā reģistrētā darījuma atmaksai.
ATMAKSA	Pirkuma atmaksas taustiņš. Izmanto naudas atmaksai pircējam par atgrieztām precēm, kas tikušas reģistrētas.
ATCELT IESĀKTO MAKSĀJUMU	Maksājuma atcelšanas taustiņš. Izmanto iesākta maksājuma atcelšanai, ja darījums vēl nav ticis noslēgts pilnībā.
ATCELT KOPSUMMAS ATLAIDI	Kopsummas atlaides atcelšanas taustiņš. Izmanto, lai atceltu pirkuma kopsummai piešķirtu atlaidi.

2.4.1. Атмакза

Lai reģistrētu preču atmaksu, nospiediet taustiņu ATMAKSA un veiciet attiecīgo preču reģistrāciju.

Ja jāveic atmaksa tikko reģistrētajam pēdējam darījumam, izvēlieties taustiņu ATMAKSĀT PĒDĒJO ČEKU.

Piemērs:

t.	DZĒI	RIENI		Atmaksa Latte		C01	2 x 3.5	ہ 0 = -7.0	膏∙∰94%≘ 10
Balta kafi	ja Cappucino	Espreso	ţ						
Melna kat	ija Latte	Karstā šokolāde	ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ						
Melnā tē	ja Zaļā tēja	Augļu tēja	ATCELT ATZĪMĒTO PRECI						-7.00
Apelsīnu s	ula Ābolu sula	Vīnogu sula	ATCELT IESĀKTO ČEKU	х	7	8	9	CENA	Ð
Negāzēts ū	dens Gāzēts ūder	is Ūdens ar citronu	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%
Augļu smū	tijs Svaigi spiesta	sula Limonāde	DZĒST	RĒĶINS	1	2	3	CITAS FL	INKCIJAS
>8 %	÷ •) <i>(</i> ?	4	ATV. GAL	/AIZV. DIŅU	0	00	•	MAK 3	(SĀT 11:00 ∎94%
			_						

		1			Atmaksa Latte SK.NAL	IDA	C01	2 x 3.50	<pre></pre>	₹€94%≘ 0 0
UZKODAS SALĀTI		Ŧ	51111010				,	•		
	X			ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ						
PICAS			BURGERI							-7.00
) Je		ATCELT IESĀKTO ČEKU	х	7	8	9	CENA	÷
DZĒRIENI		DESERTI		ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%
				DZĒST	RĒĶINS	1	2	3	CITAS FUNKCIJAS	
іеракојums 🔋 🔅 🐠	PIEG	ADE	CITAS PRECES	ATV./ GAL	aizv. Diņu	0	00	•	MAK	(SĀT 11:00 ∎ 94%

ATMAKSA
\downarrow
2
\checkmark
x
\checkmark
SĀKUMS
\checkmark
DZĒRIENI
\checkmark
Latte
\checkmark
MAKSĀT
\checkmark
SK.NAUDA

AS FUNKCIJAS

 $\mathbf{\Lambda}$



Reģistrējot atmaksu, tiek izdrukāti divi čeku eksemplāri.

Viens no tiem jāizsniedz klientam, bet otrs kopā ar no klienta saņemto pārdošanas čeku jāpievieno preču atgriešanas aktam.

	///////
KS Š/N:: 00000000 FM: 220301168FB6 DOK.#00000013 KASIERIS 01 Anna ** ATMAKSA **	
Latte 2 x 3.50 =	-7.00A
KOPĀ EUR SK. NAUDA	-7.00 -7.00
BEZ PVN-A 21.00% PVN-A 21.00% AR PVN-A 21.00%	-5.79 -1.21 -7.00
ATMAKSAS ČEKS	
01.06.2025. PALDIES!	09:15
123456781234567812345678123	345678
12345678	
123456781234567812345678123 12345678	345678

Preces atmaksas čeka piemērs

2.4.2. PREČU DZĒŠANA NENOSLĒGTĀ DARĪJUMĀ

Ja darījums nav noslēgts, iespējama kļūdaini ievadītu preču anulēšana.

Izmantojiet bultu taustiņus, lai iezīmētu nepieciešamo preci darījuma sarakstā un nospiediet taustiņu ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ.

Kad visas kļūdainās preces ir atzīmētas, nospiediet taustiņu ATCELT IZVĒLĒTO PRECI.

Piemērs:

1						1					
		2			1	Grie	eķu salā	āti		5.50	
		3			Cēzara sa		ara sala	a salāti			
				SALĀTI	↓	Vist	as burg	geris		10.50	
	OLKODA	,		GALATI			-				
	0.0			2003.	ATZIMET RINDU ČEKĀ	Ape1	.sīnu su	ula		2.50	
					ATCELT ATZĪMĒTO						
	PICAS			BURGERI	PRECI						
					ATCELT IESĀKTO ČEKU	х	7	8	9	CENA	÷
	DZĒRIEN	1		DESERTI	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%
		DIF	ĀDE		DZĒST	RĒĶINS	1	2	3	CITAS FU	INKCIJAS
	•••	PIEG	ADE		ATV./ GAL	aizv. Diņu	0	00	•	MAK	(SĀT 11:04



UZKODAS	UZKODAS		↑ ↓	Pirkums Grieķu Cēzara Vistas Apelsī Cēzara	u salāti a salāti s burger īnu sula a salāti	CO1 is		奈⊕94% 5.50 5.50 10.50 2.50 -5.50			
PICAS	And a	BURGERI	ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ ATCELT ATZĪMĒTO PRECI	1							
1		DESERTI		х	7	8	9	CENA	ŧ		
DZĒRIENI				GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%		
	CĀDE.		DZĒST	RĒĶINS	1	2		CITAS FUNKCIJAS			
	GADE	SĀDE CITAS PRECES		AIZV. DIŅU	0	00	•	MAK	(SĀT 11:04 ∎ 94%		

Lai ērti un ātri atceltu pēdējo darījumā reģistrēto preci, izmantojiet taustiņu ATCELT PĒDĒJO PRECI. Ja vēlaties atcelt nenoslēgto darījumu pilnībā, izmantojiet taustiņu ATCELT IESĀKTO ČEKU.

2.5. RESOTRĀNU FUNKCIJAS

Preču reģistrēšanai atsevišķos ierakstos (galdiņos) viedkase nodrošina šādus taustiņus un funkcijas:

Taustiņš	Funkcija						
GALDIŅI	Galdiņu sadaļas taustiņš. Izmanto galdiņu ekrāna atvēršanai (ja veikta atbilstoša konfigurācija).						
1 2 7 8	šaldiņu taustiņi. Ia veikta atbilstoša konfigurācija, nospiežot taustiņu GALDIŅI , tiek atvērts Itsevišķs galdiņu ekrāns, kurā, nospiežot uz attiecīgās pogas, iespējams atvērt Ioteikto galdiņu.						
1	Uz augšu taustiņš. Izmanto, lai pārvietotos atvērtajā galdiņu sarakstā uz augšu.						
ł	Jz leju taustiņš. Izmanto, lai pārvietotos atvērtajā galdiņu sarakstā uz leju.						
ATV./AIZV. GALDIŅU	Galdiņu atvēršanas un aizvēršanas taustiņš. Izmanto atvērto galdiņu saraksta aplūkošanai displejā, noteikta galdiņa atvērša (ievadot galdiņa numuru ar ciparu taustiņiem), sarakstā izvēlētā galdiņa atvēršanai, kā arī atvērta galdiņa aizvēršanai.						
ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ	Rindas atzīmēšanas taustiņš. Izmanto, lai galdiņā reģistrēto preču sarakstā atzīmētu izvēlētās rindas pārsūtīšanai uz citu galdiņu vai arī atsevišķai apmaksai.						
PĀRSŪTĪT	Pārsūtīšanas taustiņš. Izmanto atsevišķu preču vai visa galdiņa pasūtījuma pārsūtīšanai uz citu galdiņu.						
RĒĶINS	Rēķina taustiņš. Galdiņa starprēķina izdrukāšanai, nenoslēdzot darījumu.						
ATVĒRTIE GALDIŅI (izdruka)	Atvērto galdiņu izdrukas taustiņš. Kasiera profilā reģistrēto galdiņu vienību apkopojuma izdrukāšanai.						

2.5.1. GALDIŅA ATVĒRŠANA

Lai atvērtu jaunu galdiņu vai galdiņu, kas bijis atvērts iepriekš:

- ievadiet attiecīgo galdiņa numuru un nospiediet taustiņu ATV./AIZV. GALDIŅU vai
- nospiediet attiecīgā numura galdiņa taustiņu (pieejams galdiņu ekrānā).

Atvērtā galdiņa numurs

Pēc galdiņa atvēršanas preces iespējams reģistrēt šī attiecīgā galdiņa ierakstā.

Piemērs:

					<u> </u>							
			Alter days and		G#9		C01		@∰90%Ê			
	2			T	BBQ bu	irgers			10.50			
						irgers		10.50				
			and the state				ī		3.5	0		
	s				Piedev	as - Fr	1		3.5	0		
- CERCERN	UZRODAS		UNL/III		ābolu	Ābolu sula			4.50			
S. T. M.		t.		ATZĪMĒT	Svaigi	spiest	a sula		-4 5	o l		
	2		200	ČEKĀ	514181	sprese	a sara		-1.5	Ŭ		
(Second												
				ATCELT								
PICAS			BURGERI	PRECI					E	30.50		
	A				X	7	8	9	CENA	←		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				СЕКО		-						
				ATCELT		-						
ticamenta a				PĒDĒJO	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%		
DZERIEN	I		DESERTI	PRECI		-						
				DZĒST	RĒĶINS		2	3	CITAS FU	NKCIJAS		
IEPAKOJUMS	PIEG	ĀDE	CITAS PRECES									
				ATV./	AIZV.		00					
50 St 40				GAL	DIŅU	U	UU	•	MAK	SAT		
									4	11.17 90%		



galdiņa Nr. 9 darījumā]

Galdiņa rezervēšanas nolūkā, galdiņu iespējams tikai atvērt, preces tajā vēl nereģistrējot.

2.5.2. GALDIŅU SARAKSTA ATVĒRŠANA

Lai aplūkotu iepriekš atvērto galdiņu sarakstu, nospiediet taustiņu ATV./AIZV. GALDIŅU.



Ar bultu taustiņu palīdzību sarakstā iespējams izvēlēties noteiktu galdiņu un, vēlreiz nospiežot taustiņu ATV./AIZV. GALDIŅU, sarakstā izvēlēto galdiņu iespējams atvērt.

2.5.3. GALDIŅA AIZVĒRŠANA

Lai galdiņu aizvērtu, nospiediet taustiņu ATV./AIZV. GALDIŅU vai arī atveriet citu galdiņu.



2.5.4. GALDIŅA BILANCES (STARPRĒĶINA) DRUKĀŠANA

Jebkurā laikā, kamēr galdiņš ir atvērts, kasieris var izdrukāt starprēķinu un aplūkot atvērtā galdiņa bilanci, nospiežot taustiņu **RĒĶINS.**

Galdiņa starprēķina čeka paraugs:

HKA Š/N:: 00000000 FM: 220301 DOK. # 123 KASIERIS 01 ANNA GALDIŅA # : 1 STARPRĒKINS	168FB6
Melna tāja 1 v 2 50 =	2 504
$C_{z=0}$	2.30A
Cezara salati 1 x 5.50 =	5.50A
	0.00
SUMMA	8.00
ŠIS NAV DARĪJUMU APLIECINOŠS DOKUMEI NEFISKĀLS DOKUMENT 01.06.2025. PALDIES! 1234567812345678123456781 12345678 1234567812345678123456781 12345678	NTS S 14:42 2345678 2345678

2.5.5. GALDIŅĀ REĢISTRĒTO VIENĪBU PĀRSŪTĪŠANA

Visas galdiņā reģistrētās vienības iespējams pārsūtīt uz citu galdiņu (galdiņa maiņas operācija) vai pievienot esošam galdiņam (galdiņu apvienošana). Atveriet sākotnējo galdiņu, nospiediet taustiņu **PĀRSŪTĪT** un atveriet mērķa galdiņu.

Piemērs:

t	DZĒRIEN	11	1	<mark>Pārsūtīt</mark> Melnā Zalā t	tēja ēja	C01		2.8 2.8	?≪91%≘ 0 0	
Balta kafija	Cappucino	Espreso	Gāzēts ūdens Ūdens ar citronu Svaigi spiesta sula				Gāzēts ūdens 2.30 Ūdens ar citronu 3.50 Svaigi spiesta sula 4.50			
Melna kafija	Latte	Karstā šokolāde	ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ	Limonāde -3. Melnā tēja -2. Melnā tēja 2.				-3.5 -2.8 2.8	0 0 0	
Melnā tēja	Zaļā tēja	Augļu tēja	ATCELT ATZĪMĒTO PRECI	Melnā tēja Karstā šokolāde <mark>2</mark>			ATCELT TAZIMETO PRECI ACCELT ACCELT Karstā šokolāde 2 x 3.50 = 7.00 2 39.			0 0 39.70
Apelsīnu sula	Ābolu sula	Vīnogu sula	ATCELT IESĀKTO ČEKU	х	7	8	9	CENA	Ð	
Negāzēts ūdens	Gāzēts ūdens	Ūdens ar citronu	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%	
Augļu smūtijs	Svaigi spiesta sula	Limonāde DZĒST RĒĶINS 1 2			reķins 1 2 3 citas			CITAS FU	NKCIJAS	
… * * ● 念 ▲			ATV./ GAL	AIZV. Diņu	0	00	•	MAK	(SĀT 11:14 ∎91%	





Ja jāapvieno vairāk nekā divi galdiņi, katrā apvienošanas reizē iespējams pievienot pa vienam galdiņam.

2.5.6. ATSEVIŠĶU VIENĪBU PĀRSŪTĪŠANA

No atvērtā galdiņa iespējams pārsūtīt arī atsevišķas vienības uz jaunu vai jau atvērtu citu galdiņu.

- 1. Atveriet sākuma galdiņu.
- Izvēlieties pārvietojamās vienības no saraksta (atzīmējot tās pēc nepieciešamības ar taustiņu ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ).
- 3. Nospiediet taustiņu **PĀRSŪTĪT**.
- 4. Atveriet attiecīgo mērķa galdiņu.



Lai pārsūtīšanai izvēlētos noteiktu skaitu vienību, taustiņa ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ vietā nospiediet attiecīgā cipara taustiņu (no 1 līdz 9).



Lai atceltu vienības izvēli no saraksta, nospiediet taustiņu ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ atkārtoti. Lai atceltu visu pārsūtīšanas operāciju, ja pārsūtīšana vēl nav tikusi veikta, nospiediet taustiņu DZĒST.

Piemērs:

t	DZĒRIENI				3.50							
Balta kafija	Cappucino	Espreso	Ŧ	Svaigi spiesta sula 4.50 Melnā tēja 2.80								
Melna kafija	Latte	Karstā šokolāde	ATZĪMĒT Melnā tēja 2.80 ČĒKĀ		ATZIMĒT Melnā tēja 2.80 ČEKĀ				ATZĪMĒT Melnā tēja 2.8 RINDU ČEKĀ		2.80	
Melnā tēja	Zaļā tēja	Augļu tēja	ATCELT ATZĪMĒTO PRECI	▶ Karstā šokolāde 1 2 x 3.50 = 7.00				1				
Apelsīnu sula	Ābolu sula	Vīnogu sula	ATCELT IESĀKTO ČEKU	х	7	8	9	CENA	÷			
Negāzēts ūdens	Gāzēts ūdens	Ūdens ar citronu	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%			
Augļu smūtijs	Svaigi spiesta sula	Limonāde	DZĒST RĒĶINS		1	2	3	CITAS FU	NKCIJAS			
··· * * • ? ? 4			ATV./ GAL	'AIZV. Diņu	0	00	•	MAK	(SĀT 11:12 ∎ 92%			



Preces pārsūtīšanas čeka paraugs:

```
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Š/N:: 00000000 FM: 220301168FB6
DOK. # 123
KASIERIS 01 ANNA
      GALDIŅA PĀRSŪTĪŠANA
1->2
Karstā šokolāde 1 x 3.50
                          =
                             3.50A
         ŠIS NAV DARĪJUMU
      APLIECINOŠS DOKUMENTS
      NEFISKĀLS DOKUMENTS
01.06.2025.
                              14:45
             PALDIES!
12345678123456781234567812345678
12345678
12345678123456781234567812345678
12345678
```

2.5.7. Atsevišķu vienību apmaksāšana

No atvērtajā galdiņā reģistrētajām vienībām iespējams apmaksai izvēlēties atsevišķas preces.

- 1. Atveriet sākuma galdiņu.
- 2. Izvēlieties apmaksājamās vienības no saraksta (atzīmējot tās pēc nepieciešamības ar taustiņu ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ).
- 3. Nospiediet taustiņu **PĀRSŪTĪT**.
- Apmaksājiet izvēlētās vienības, izmantojot attiecīgo maksājuma reģistrēšanas metodi. (Skat. sadaļu 2.3. PIRKUMA APMAKSA).



Lai apmaksāšanai izvēlētos noteiktu skaitu vienību, taustiņa ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ vietā nospiediet attiecīgā cipara taustiņu (no 1 līdz 9).



Lai atceltu vienības izvēli no saraksta, nospiediet taustiņu ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ atkārtoti. Lai atceltu visu apmaksāšanas operāciju, ja apmaksa vēl nav tikusi veikta, nospiediet taustiņu DZĒST.

Piemērs:

t	DZĒRIEN	1	▶BBQ	burger	5		10.50		
Balta kafija	Cappucino	Espreso	Ŧ	Piec Gāzē	devas - ēts ūdei	Frī ns		3.50 2.30	
Melna kafija	Latte	Karstā šokolāde	ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ	Ūder	ns ar ci	itronu		3.50	
Melnā tēja	Zaļā tēja	Augļu tēja	ATCELT ATZĪMĒTO PRECI	Svaigi spiesta sula			4.50		
Apelsīnu sula	Ābolu sula	Vīnogu sula	ATCELT IESĀKTO ČEKU	x	7	8	9	CENA	÷
Negāzēts ūdens	Gāzēts ūdens	Ūdens ar citronu	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%
Augļu smūtijs	u smūtijs Svaigi spiesta sula Limonāde				1	2	3	CITAS FU	INKCIJA
				aizv. Diņu	0	00	•	MAK	(SĀT 11:15 ∎



UZKODAS	UZKODAS		SALĀTI		<mark>G#9999</mark> BBQ bu SK.NAU Izdot	irgers JDA EUR	C01		4.5	?≪91%≘ 0 0 0
PICAS	3 •		BURGERI		x	7	8	9	CENA	- <mark>4.50</mark> €
DZĒRIEN			DESERTI	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	PĀRSŪTĪT	-%
IEPAKOJUMS	PIEG	SĀDE	ADE CITAS PRECES		RĒĶINS	1	2	3	CITAS FU	NKCIJAS
··· >\$ 🔅 🔹				ATV./ GAL	'AIZV. DIŅU	0	00	•	MAK 4	(SĀT 11:16 ∎ 91%

MAKSĀT
\mathbf{A}
•
SK.NAUDA

2.5.8. ATSEVIŠĶU VIENĪBU LABOŠANA

No atvērtajā galdiņā reģistrētajām vienībām iespējams izdzēst atsevišķas preces.

- 1. Atveriet sākuma galdiņu.
- 2. Izvēlieties sarakstā vienības, kuras vēlaties izdzēst (atzīmējot tās pēc nepieciešamības ar taustiņu ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ).
- 3. Nospiediet taustiņu ATCELT ATZĪMĒTO PRECI.



Lai atceltu vienību izvēli no saraksta, nospiediet taustiņu ATZĪMĒT RINDU ČEKĀ atkārtoti. Lai atceltu visu labošanas operāciju, ja ierakstu dzēšana vēl nav tikusi veikta, nospiediet taustiņu DZĒST.

Piemērs:





	e			1	G#9 BBQ bu	irgers	C01		10.5 10.5	≈ ⊕90%≘ 0			
UZKODAS	6		SALĀTI		BBQ burgers Piedevas - Frī Piedevas - Frī Svajgi spiesta sula				↓ Piedevas - Frī Piedevas - Frī Svajgi spiesta sula			3.5 3.5 4.5	0 0 0
					Ābolu Svaigi	sula spiest	a sula		2.5 -4.5	0			
PICAS			BURGERI	ATCELT ATZĪMĒTO PRECI					3	80.50			
				ATCELT IESĀKTO ČEKU	х	7	8	9	CENA	Ĵ			
DZĒRIEN	1		DESERTI	ATCELT PĒDĒJO PRECI	GALDIŅI	4	5	6	pārsūtīt	-%			
	DIEC	ĀDE			RĒĶINS	1	2	3	CITAS FU	NKCIJAS			
··· * * •	IEPAKOJUMS PIEGADE		CITAS PRECES		AIZV. Diņu	0	00	•	MAK	(SĀT 11:17 ∎ 90%			

2.5.9. ATVĒRTO GALDIŅU KOPSAVILKUMA DRUKĀŠANA

Lai veiktu aktīvā kasiera profila atvērto galdiņu kopsavilkuma izdruku, nospiediet taustiņu **ATVĒRTIE GALDIŅI**.

Piemērs:





Kasiera atvērto galdiņu kopsavilkuma čeka paraugs:

Kasiera numurs → Kasiera atvērto galdiņu pārskats →	<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>	*** 5	
	KASIERIS# 01 GALDINA# 1		
	SUMMA	2.50	← Galdiņa #1 ierakstu summa
	KASIERIS# 01 GALDIŅA# 2		
	SUMMA	28.60	← Galdiņa #2 ierakstu summa
	NEFISKĀLS DOKUMENTS 01.06.2025.	15:03	
	12345678123456781234567812345678 12345678 12345678123456781234567812345678 12345678		

РЗМІХ

2.6. CITAS FUNKCIJAS

ATMAKSĀT PĒDĒJO ČEKU	Z	X	REG režīms	CC)1		?€#95%€
ATMAKSA	pārskati	pārskati					
-%	LENTE	Ĵ					
-	ABC	KASIERIS					0.00
+%	TUVĚSČEVS	ATVĒRTIE GALDINI	v	7	8	9	IELIKT
+	TUKSS CERS	(izdruka)	^	4	5	6	IZŅEMT
oākumo.	CENAS MAINA/	PRECES KODS	DZĒCT	1	2	3	SK.NAUDA
SARUMS	PĀRBAUDĖ	(PLU)	• ■	0	00	•	MAKSĀT 3 10:59 🛢 95%

Nospiežot taustiņu CITAS FUNKCIJAS, tiek atvērts papildus funkciju ekrāns.

Citu funkciju ekrānā ir pieejamas šādas funkcijas:

Taustiņš	Funkcija
ATMAKSĀT PĒDĒJO ČEKU	Pēdējā čeka atmaksas taustiņš. Izmanto automātiskai pēdējā reģistrētā darījuma atmaksai.
ATMAKSA	Pirkuma atmaksas taustiņš. Izmanto naudas atmaksai pircējam par atgrieztām precēm, kas tikušas reģistrētas.
-% - +% +	Atlaižu un uzcenojuma taustiņi. Izmanto procentuālu vai noteiktas summas atlaižu vai uzcenojuma norādīšanai atsevišķām precēm vai pirkumam. Lai attiecīgo atlaidi vai uzcenojumu piemērotu pirkuma kopsummai, vispirms jānospiež taustiņš SUMMA.
SĀKUMS	Sākuma ekrāna taustiņš. Izmanto, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
Z pārskati	Z režīma taustiņš. Izmanto Z režīma atvēršanai, kurā notiek darījumu pārskatu drukāšana, pēc pārskata izdrukāšanas dzēšot esošos skaitītājus.

Taustiņš	Funkcija
X pārskati	X režīma taustiņš. Izmanto X režīma atvēršanai, kurā notiek darījumu pārskatu drukāšana, pēc pārskata izdrukāšanas nedzēšot esošos skaitītājus.
LENTE	Čeku lentes taustiņš. Izmanto čeku lentes iztīšanai.
+	Iziešanas taustiņš. Izmanto, lai aizvērtu kasiera profilu un atgrieztos kasieru reģistrācijas sākuma ekrānā.
ABC	Komentāra taustiņš. Izmanto teksta ievades aktivizēšanai un reģistrēšanai vēl nenoslēgtā čekā.
KASIERIS	Kasiera taustiņš. Taustiņš kasiera maiņai, ievadot attiecīgo kasiera numuru un nospiežot šo taustiņu.
TUKŠS ČEKS	Tukša čeka taustiņš. Izmanto tukša čeka izdrukai, lai bez pārdošanas reģistrēšanas veiktu datu sinhronizāciju.
ATVĒRTIE GALDIŅI (izdruka)	Atvērto galdiņu izdrukas taustiņš. Kasiera profilā reģistrēto galdiņu vienību apkopojuma izdrukāšanai.
CENAS MAINA/ PĀRBAUDE	Cenas taustiņš/Cenas nolasīšanas taustiņš. Izmanto manuālai PLU cenas ievadīšanai, kā arī konfigurētas PLU cenas un nosaukuma attēlošanai.
PRECES KODS (PLU)	Preces koda taustiņš. Izmanto PLU preču reģistrēšanai.
x	Daudzuma norādīšana/laika attēlošana ekrānā. Izmanto, lai ievadītu nodaļas vai preču daudzumu pirkuma laikā, vai laika un datuma informācijas attēlošanai ekrānā, ja nav uzsākta preču reģistrācija.
DZĒST	Dzēst. Izmanto vēl nereģistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.
789456123000.	Ciparu taustiņi. Izmanto ciparu ievadīšanai. Taustiņa [00] nospiešana vienreiz ir līdzvērtīga taustiņa [0] nospiešanai divreiz. Taustiņu [.] izmanto daudzuma ievadīšanai ar komatu.

Taustiņš	Funkcija
IELIKT	Naudas ielikšanas taustiņš. Izmanto maiņas naudas summas reģistrēšanai.
IZŅEMT	Naudas izņemšanas taustiņš. Izmanto naudas inkasācijas summas reģistrēšanai.
SK.NAUDA	Skaidra nauda. Izmanto darījuma apmaksas reģistrēšanai skaidrā naudā.
MAKSĀT	Maksājumu funkciju ekrāna taustiņš. Izmanto, lai piekļūtu maksājumu funkcijām.

2.6.1. PRECES CENAS PĀRBAUDE EKRĀNĀ

Jebkurā darījuma brīdī vai ārpus tā PLU cenu un nosaukumu iespējams aplūkot kasiera displejā.

Nospiediet taustiņu CENA, ievadiet preces kodu un taustiņu PRECES KODS.



PLU cenas pārbaude displejā

2.6.2. TUKŠA DOKUMENTA IZDRUKA

Lai, nereģistrējot pārdošanas darījumu, veiktu datu sinhronizāciju, ir iespējams izdrukāt tukšu dokumentu, nospiežot taustiņu **TUKŠS ČEKS**.

Tiek veikta tukša dokumenta izdruka.

 $\begin{array}{c} \text{KS Š/N:: 00000000} \\ \text{FM: 220301168FB6} \\ \text{DOK.#00000043} \\ \text{KASIERIS 01 Anna} \\ \text{TUKŠS DOKUMENTS} \\ \hline \\ \text{NEFISKĀLS DOKUMENTS} \\ \text{01.07.2025} \\ 09:15 \\ \text{O1.07.2025} \\ 09:15 \\ \text{12345678123456781234567812345678} \\ 12345678123456781234567812345678 \\ 12345678123456781234567812345678 \\ \end{array}$

12345678

Tukša dokumenta izdrukas paraugs

2.6.3. NAUDAS IELIKŠANA

Šo funkciju izmanto naudas summas, kas tiek papildus ielikta naudas lādē, reģistrēšanai. Darbības rezultātā tiek izmainīta naudas lādes satura uzskaite, bet netiek izmainīti realizācijas un nodokļu radītāji. Šī operācija izmantojama maiņas naudas ievadīšanai.

Piemērs:

ATMAKSĀT PĒDĒJO ČEKU	z	x	Ielikt SK.NAUDA 1 x 20.00 =	C01		20.0	≈⊕90%î
ATMAKSA	pārskati	pārskati					
-%	LENTE	÷					
-	ABC	KASIERIS	2000				0.00
+%	TIWÃO ĂEVO	ATVĒRTIE GALDINI	v	7	8	9	IELIKT
+	TUNSS CENS	(izdruka)		4	5	6	IZŅEMT
o Trainio	CENAS MAINA/	PRECES KODS	D T T T T	1	2	3	SK.NAUDA
SAKUMS	PĀRBAUDE	(PLU)	DZEST	0	00	•	MAKSĀT 4 11:20 🕯 90%



Naudas ielikšanas izdrukas paraugs

Izmantojot ciparu taustiņus un taustiņu **X** (pieejams sākuma ekrānā), iespējams arī norādīt ievietoto naudas vienību daudzumu.

NAUDAS IZŅEMŠANA

Šo funkciju izmanto naudas summas, kas tiek izņemta no naudas lādes, reģistrēšanai. Darbības rezultātā tiek izmainīta naudas lādes satura uzskaite, bet netiek izmainīti realizācijas un nodokļu radītāji. Šī operācija izmantojama inkasācijai.

Piemērs:

2.6.4.



Naudas izņemšanas izdrukas paraugs

Izmantojot ciparu taustiņus un taustiņu **X** (pieejams sākuma ekrānā), iespējams arī norādīt izņemto naudas vienību daudzumu.

3. PĀRSKATI

Gan informatīvos nolūkos, gan lai izpildītu likumdošanas prasības, iekārta piedāvā dažādu pārskatu drukāšanas iespējas.

Noslēdzot darba dienu, obligāti ir jāveic finanšu pārskata Z izdruka.

Lai piekļūtu pārskatu sadaļai, nospiediet taustiņu **CITAS FUNKCIJAS** un izvēlieties **Z** vai **X** pārskatu režīmu.

- X režīms pārskatu nolasīšanai, NEDZĒŠOT tekošos rādītājus.
- Z režīms pārskatu nolasīšanai, DZĒŠOT attiecīgi izvēlētos uzskaites periodā tekošos rādītājus.

(Pārskati abos režīmos ir vienādi – atšķiras tikai **X** vai **Z** pārskatu augšējā daļa, kas norāda režīma veidu.) Pārskatu simboli: 1 – dienas pārskats, 2 – periodiskais pārskats.



Pārliecinieties, ka pirms to pārskatu drukāšanas, kuru laikā tekošie rādītāji tiek dzēsti, izdrukāti citi nepieciešamie pārskati.

3.1. PĀRSKATU DRUKĀŠANA

Lai uzsāktu drukāt nepieciešamo pārskatu, nospiediet attiecīgā pārskata taustiņu Z vai X pārskatu režīma ekrānos.

		X pārska	ti							Z pārsk	ati			
	Finanšu pārskats	Finanšu perioda	a	Nauda kasē			Finanšu pā	irskats		Finanšu perio	da	EFT noslēgu	⁻ dienas ma pārskats	
	Nodaļu pārskats	Nodaļu perioda	•				PLU pārs	kats		Perioda PL	J			
	PLU pārskats	Perioda PLU					Kasieru pā	rskats		Kasieru perio	da			
	Kasieru pārskats	Kasieru perioda	•				Stundu nër	rakata						
	Stundu pärskats						Stundu par	ISKals						
					INFO									
SĀ	KUMS	↓ ●	•		DZĒST	SĀK	UMS		•	•			DZĒ	ST I 11:19 ∎90%

Lai aktivizētu Finanšu pārskata drukāšanu, pārskata intervāla logā apstipriniet drukāšanu, nospiežot taustiņu **LABI**.

Citos pārskatos iespējams izvēlēties opcijas VISI, INTERVĀLS vai GRUPA.

Pārskata inter	vāls:		
VISI	INTERVĀLS	GRU	PA
Visi PLU			
		ATCELT	LABI

Lai nodrukātu noteikta intervāla pārskatu, piemēram, PLU pārskatu par precēm ar kodiem 401-411, izvēlieties **INTERVĀLS** un norādiet atbilstošo sākuma un beigu vērtību laukos **No:** un **Līdz:.**

VISI	INTERVALS	GRUPA
Norâdiet PLU intervâ	lu	
No: 401	Līdz: 411	

Kad vērtības ir ievadītas, nospiediet LABI. Lai atceltu pārskatu drukāšanu, izvēlieties ATCELT.

3.2. PĀRSKATU VEIDI

Taustiņš	Funkcija
Finanšu pārskats Finanšu perioda	Finanšu pārskati. Noslēdzot darba dienu, obligāti jāveic reģistrēto darījumu Z pārskata izdruka, kas pēc tam reģistrējama kases žurnālā. Ja vēlaties finanšu pārskatu izdrukāt informatīvos nolūkos, nedzēšot tekošos rādītāju, izvēlieties Finanšu pārskata drukāšanu X režīmā. Perioda pārskats izmantojams statistikas nolūkos grāmatvedības vajadzībām.
Nodaļu pārskats Nodaļu perioda	Nodaļu pārskati. Nodaļu pārskatus izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par darījumos reģistrētajām nodaļām.
PLU pärskats Perioda PLU	PLU pārskati. PLU jeb preču pārskatus izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par darījumos reģistrētajām precēm.
Kasieru pārskats Kasieru perioda	Kasieru pārskati. Kasieru pārskatus izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par kasieru reģistrētajām darbībām kasē.
Stundu pārskats	Stundu pārskats. Stundu pārskatu izmanto, lai aplūkotu, cik darījumi veikti katrā darba dienas stundā un kāda ir darījumu kopsumma.
Nauda kasē	Naudas lādē esošo naudas līdzekļu pārskats. Naudas kasē pārskatu izmanto, lai aplūkotu informāciju par naudas lādē reģistrētajiem līdzekļiem.
INFO	Info pārskats. Info pārskatu izmanto, lai aplūkotu informāciju par iekārtu. Piemēram, ierīces nosaukumu, termināla modeļa numuru, IP adresi utt.
EFT dienas noslēguma pārskats	EFT dienas noslēguma pārskats. EFT dienas noslēguma pārskatu izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par darba dienas laikā darījumos reģistrētajiem karšu darījumiem.

3.3. FINANŠU PĀRSKATA PARAUGS

		11111111	Ī
Čeka galva →	00000000000000000000000000000000000000	o E o	← MKS numurs
	FM: 220301168FB6		← Fiskālās atmiņas numurs
	KASIERIS 01 Anna		← Dokumenta numurs ← Kasiera numurs un vārds
Finanšu pārskats $ ightarrow$	Z PĀRSKATS		
	Z1	Z1:0001	← Pārskata režīms, finanšu pārskata numurs
Nodaļu informācija →	NODAĻU PĀRSKATS		
	PILNA BIĻETE 7	0 47.61	← Nodalas kopsumma
	SKOLĒNU BIĻETE 4	0 51.00	, ,
	PENSIONĀRA BIĻETE 1	0 5.00	
	BAGAZA	1 10.00 5 0.00	
	NODAĻU SUMMA	108.11	← Nodaļu kopsumma
Nodokļu informācija $ ightarrow$	NODOKĻI		
	PVN-A LIKME	21.00%	← PVN likme
	AR PVN-A	58.61	← Summa bez PVN
	BEZ PVN-A	48.44	← PVN summa
	PVN-A	10.17	← Summa ar PVN
		12.00%	
	BEZ BVN-B	45 54	
	PVN-B	5.46	
	PVN-C LIKME	0.00%	
	AR PVN-C	5.00	
	BEZ PVN-C	5.00	
	PVN-C	0.00	
	 AR PVN KOPĀ	114 61	← Konējās PVN summas
	BEZ PVN KOPĀ	98.98	
	PVN KOPĀ	15.63	
	AR PVN NEAPLIEK.	10.00	
Realizācijas → informācija	REALIZĀCIJA		– Dienas pirkumu skaits
-	PĀRDOŠANA 13	124.61	← Pirkumi
	NETO REALIZÃCIJA 9	108.11	← Dienas pirkumu kopsumma
	UZPIRKSANAS 2	-5.50	← Uzpirkšanas
	STARPRĒĶĪNI 1	-16.50 16.80	
Maksājumu veidi $ ightarrow$	MAKSĀJUMU VEIDI		← Norēķini
	SK.NAUDA EUR 8	106 88	← Norēkina veids, daudzums
	KARTE EUR 1	1.23	summa
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	KOPĀ	108.11	← Kopsumma

Ieliktā naudas summa → SK. NAUDA EUR Izņemtā naudas summa → SK. NAUDA EUR Skaidras naudas izmaksa → CA KARTE EUR KOPĀ Naudas līdzekļi kasē → NA SK.NAUDA EUR KARTE EUR KOPĀ NAUDA EUR Realizācijas GT → ATLAIDE PRECE VAI SUMMA S GT Realizācijas GT → GT Kļūdu labojumi → LABOTS KĻŪDA ATGRIE PVN-A LIKME ATGRIE PVN-A LIKME ATGRIE PVN-A BEZ PVN-A PVN-A BEZ PVN-A	IELIKT	1 { 1 1; 1 1	50.00 150.00 3.77 3.77 3.11 5.00 8.11 -5.00 124.61	 ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Skaidra nauda ← Kartes pārskaitījumi ← Kopsumma lādē ← Nosaukums, skaits, summa
Izņemtā naudas summa → SK. NAUDA EUR Skaidras naudas izmaksa → CA Skaidras naudas izmaksa → CA KARTE EUR KARTE EUR Naudas līdzekļi kasē → NA SK. NAUDA EUR SK.NAUDA EUR KARTE EUR NA SK.NAUDA EUR SK.NAUDA EUR KOPĀ NA Realizācijas GT → GT Realizācijas GT → GT Realizācijas GT → L/ LABOTS KJŪDA ATIGRIE PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVN-A LIKME ATGRIE PVN-A BEZ PVN-A PVN-A BEZ PVN-A	IZŅEMT ISH BACK UDA KASĒ S/UZCENOJUMI %- RĀDĪTĀJI	1 t 1 t 1 1	50.00 150.00 3.77 3.77 3.11 5.00 8.11 -5.00 124.61	 ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Skaidra nauda ← Kartes pārskaitījumi ← Kopsumma lādē ← Nosaukums, skaits, summa
Izņemtā naudas summa → SK. NAUDA EUR Skaidras naudas izmaksa → C/ KARTE EUR KOPĀ Naudas līdzekļi kasē → NA SK.NAUDA EUR KARTE EUR KOPĀ NA SK.NAUDA EUR KOPĀ Realizācijas GT → ATLAIDE PRECE VAI SUMMA 9 GT Realizācijas GT → GT Kļūdu labojumi → L/ LABOTS KĻŪDA Attgrieztie nodokļi → ATGRIE PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVN-A	IZŅEMT	1 15 1 1 12	3.77 3.77 3.11 5.00 8.11 -5.00	 ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Skaidra nauda ← Kartes pārskaitījumi ← Kopsumma lādē ← Nosaukums, skaits, summa
Skaidras naudas izmaksa → C/ Skaidras naudas izmaksa → C/ KARTE EUR KOPĂ Naudas līdzekļi kasē → NA SK.NAUDA EUR KOPĂ Naudas līdzekļi kasē → NA SK.NAUDA EUR KARTE EUR KOPĀ Atlaides/uzcenojumi → Atlaides/uzcenojumi → ATLAIDE PRECE VAI SUMMA G PRECE VAI SUMMA G Realizācijas GT → GT Realizācijas GT → GT Kļūdu labojumi → L/ LABOTS KĻŪDA Attgrieztie nodokļi → ATGRIE PVN-A LIKME RPVN-A BEZ PVN-A PVN-A	ASH BACK	1 1: 1 1 12	3.77 3.77 3.11 5.00 8.11 -5.00	 ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Skaidra nauda ← Kartes pārskaitījumi ← Kopsumma lādē ← Nosaukums, skaits, summa
Skaidras naudas izmaksa → C/ KARTE EUR KOPĀ Naudas līdzekļi kasē → NA SK.NAUDA EUR KARTE EUR KOPĀ SK.NAUDA EUR KARTE EUR KOPĀ Atlaides/uzcenojumi → ATLAIDE PRECE VAI SUMMA S PRECE VAI SUMMA S Realizācijas GT → GT Realizācijas GT → GT REALIZĀCIJAS GT LA LABOTS KĻŪDA ATMAKSAS ANUĒTI DARĪJUM Atgrieztie nodokļi → ATGRIE PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVN-A	ASH BACK UDA KASĒ S/UZCENOJUMI %- RĀDĪTĀJI	1	3.77 3.77 3.11 5.00 8.11 -5.00	 ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Skaidra nauda ← Kartes pārskaitījumi ← Kopsumma lādē ← Nosaukums, skaits, summa
KARTE EUR KOPĂ Naudas līdzekļi kasē → SK.NAUDA EUR KARTE EUR KOPĀ Atlaides/uzcenojumi → Atlaides/uzcenojumi → Realizācijas GT → Realizācijas GT → Kļūdu labojumi → LABOTS KĻŪDA Attgrieztie nodokļi → Attgrieztie nodokļi → PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVN-A LIKME	UDA KASĒ S/UZCENOJUMI %- RĀDĪTĀJI	1	3.77 3.77 3.11 5.00 - 8.11 -5.00	 ← Maksājuma veids, vienības, summa ← Skaidra nauda ← Kartes pārskaitījumi ← Kopsumma lādē ← Nosaukums, skaits, summa
KOPĂ Naudas līdzekļi kasē → SK.NAUDA EUR SK.NAUDA EUR KARTE EUR	UDA KASĒ S/UZCENOJUMI %- RĀDĪTĀJI	1	3.77 3.11 5.00 8.11 -5.00	← Skaidra nauda ← Kartes pārskaitījumi ← Kopsumma lādē ← Nosaukums, skaits, summa
Naudas līdzekļi kasē → NA SK.NAUDA EUR KARTE EUR SK.NAUDA EUR KARTE EUR Atlaides/uzcenojumi → ATLAIDE PRECE VAI SUMMA G PRECE VAI SUMMA G Realizācijas GT → GT Kļūdu labojumi → L/ LABOTS KĻŪDA ATMAKSAS AVULĒTI DARĪJUM L/ Atgrieztie nodokļi → ATGRIE PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVN-A	UDA KASĒ S/UZCENOJUMI %- RĀDĪTĀJI	112	3.11 5.00 8.11 -5.00	← Skaidra nauda ← Kartes pārskaitījumi ← Kopsumma lādē ← Nosaukums, skaits, summa
SK.NAUDA EUR KARTE EUR KOPĀ Atlaides/uzcenojumi → Atlaides/uzcenojumi → PRECE VAI SUMMA G PRECE VAI SUMMA G Realizācijas GT → GT Realizācijas GT → Kļūdu labojumi → LABOTS KļūDA ATMAKSAS ANULĒTI DARĪJUM Atgrieztie nodokļi → ATGRIE PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVNA-A	S/UZCENOJUMI %- RĀDĪTĀJI	112	3.11 5.00 8.11 -5.00	← Skaidra nauda ← Kartes pārskaitījumi ← Kopsumma lādē ← Nosaukums, skaits, summa
Atlaides/uzcenojumi → ATLAIDE PRECE VAI SUMMA S PRECE VAI SUMMA S PRECE VAI SUMMA S Realizācijas GT → GT Realizācijas GT → GT Realizācijas GT → Kļūdu labojumi → L/ LABOTS KĻŪDA ATMAKSAS ANULĒTI DARĪJUMI	S/UZCENOJUMI %- RĀDĪTĀJI	1	- 5.00	← Kopsumma lādē ← Nosaukums, skaits, summa
Atlaides/uzcenojumi → ATLAIDE PRECE VAI SUMMA G PRECE VAI SUMMA G Realizācijas GT → GT Realizācijas GT → GT Kļūdu labojumi → L/ LABOTS KĻŪDA ATMAKSAS ANULĒTI DARĪJUMI Atgrieztie nodokļi → ATGRIE PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVN-A	S/UZCENOJUMI %- RĀDĪTĀJI	1	-5.00	← Nosaukums, skaits, summa
PRECE VAI SUMMAG Realizācijas GT → GT REALIZĀCIJAS GT Kļūdu labojumi → L/ LABOTS KĻŪDA Atgrieztie nodokļi → ATGRIE PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVN-A LIKME REZ PVN-A PVN-A	%-	1	-5.00 124.61	← Nosaukums, skaits, summa
Realizācijas GT → GT REALIZĀCIJAS GT REALIZĀCIJAS GT Kļūdu labojumi → L/ LABOTS KĻŪDA ATMAKSAS ANULĒTI DARĪJUMI Atgrieztie nodokļi → ATGRIE PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVN-A	RĀDĪTĀJI	12	124.61	
REALIZĂCIJAS GT Kļūdu labojumi → LABOTS KĻŪDA ATMAKSAS ANULĒTI DARŪUMI Atgrieztie nodokļi → PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVN-A LIKME		12	124.61	
Kļūdu labojumi → L LABOTS KĻŪDA ATMAKSAS ANULĒTI DARĪJUMI Atgrieztie nodokļi → ATGRIE PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A BEZ PVN-A PVNA-A				← Nedzēšamais skaitītājs
LABOTS KĻŪDA ATMAKSAS ANULĒTI DARĪJUMI Atgrieztie nodokļi → ATGRIE PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVN-A				
Atgrieztie nodokļi → ATGRIE PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVNA-A	2 1 2 1		12.00 8.00 11.00 1.23	← Laboto vienību skaits, summa ← Pēdējās reģistrācijas atsaukšana ← Atmaksātie pirkumi, summa ← Anulētie pirkumi
PVN-A LIKME AR PVN-A BEZ PVN-A PVNA-A	ZTIE NODOKĻI			
		21 -`	1.00% -11.00 -8.96 -2.31	← PVN likme ← Atgrieztā summa ar PVN ← Atgrieztā summa bez PVN ← Atgrieztā PVN summa
DAZACI SKAITITAJI → DAZAL	 DI SKAITĪTĀJI			
TUKŠS DOKUMENTS NAUDAS LĀDE ATVĒ FIN. X PĀRSKATI	RTA		2 19 1	← Tukšo dok. skaits ārpus darījuma ← Kopējais atvēršanu skaits ← X pārskatu skaits
Inicializācijas → INICI	ALIZĀCIJAS			
2025-07-01 2025-07-01		09:0 11:4	:05:10 :45:53	← leslēgšanu skaits
Čeka paraksts → 01.07.2025 P 123456781234567812 12345678 12345678 123456781234567812 12345678 123456781234567812 12345678 12345678 123456781234567812 12345678	'ALDIES! 34567812345678		17:15	 ← Datums, laiks ← lepriekšējā dokumenta kontrolsumma ← Tekošā izdrukāto dokumentu kontrolsumma SHA-1 ← Tekošā izdrukāto dokumentu kontrolsumma

4. DISPLEJA ZIŅOJUMI

4.1. STATUSA ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Darbība
REG režīms	Reģistrācijas režīms.	Ir iespējams izpildīt Reģistrācijas režīma darbības, piemēram, pirkuma reģistrēšanu, naudas inkasēšanu u.c.
Pirkums	Atvērts pirkums.	lr uzsākta pirkuma reģistrēšana.
lelikt	Maiņas naudas ielikšanas režīms.	levadiet ārpus darījuma ielikto naudas summu. Nospiediet DZĒST , lai ielikšanu deaktivizētu.
Izņemt	Naudas inkasācijas režīms.	levadiet ārpus darījuma izņemto naudas summu. Nospiediet DZĒST , lai izņemšanu deaktivizētu.
Labot visu	Pirkuma vai apmaksas atcelšana.	Tiek veikta nenoslēgta pirkuma vai ievadītās apmaksas summas atcelšana.
Atmaksa	Atmaksas režīms.	Reģistrējiet atmaksas darījumu.
Cenas apskate	Preces nosaukuma un cenas pārbaude.	Nospiediet attiecīgo preces taustiņu, vai ievadiet preces kodu un nospiediet PRECES KODS . Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
Cena	Manuāla cenas ievade PLU reģistrācijai.	levadiet cenu, nospiediet CENA un reģistrējiet nepieciešamo preci.
Maksājumi anulēti	Reģistrētie maksājumi laboti.	Reģistrētie maksājumi nepabeigtā pirkumā tiek dzēsti.
ANULĒTS	Darījums atcelts.	Nepabeigtā pirkumā reģistrētās preces tiek dzēstas. Tirdzniecības uzskaites dati netiek atjaunoti.
Izdot	Atlikuma summa	levadīta saņemtā naudas summa un pirkums noslēgts.
Enter text	Aktivizēta teksta komentāra ievadīšana	levadiet nepieciešamo tekstu ar ekrāna klaviatūras palīdzību un nospiediet LABI .
levadiet paroli levadiet paroli ATCELT LABI	Nepieciešams ievadīt kasiera paroli.	levadiet kasiera paroli un nospiediet LABI .



Kļūdas gadījumā displejā parādās kļūdas paziņojums, kurš sastāv no kļūdas koda un kļūdas nosaukuma apzīmējuma.



Lai ziņojumu dzēstu, pieskarieties

vai kļūdas ziņojumam displejā.

4.2. DARBĪBAS ZIŅOJUMI

Ziņoj	ums	Statuss	Skaidrojums
E1	Nav kasiera	Nav veikta kasiera reģistrācija.	Dodieties uz ierīces sākumekrānu 🕤 un izvēlieties attiecīgo kasiera numuru. Tālāk ievadiet kasiera paroli un nospiediet LABI .
E3	Nepareiza parole	levadīta nepareiza parole.	Dodieties uz ierīces sākumekrānu 🕤 un izvēlieties attiecīgo kasiera numuru. Tālāk ievadiet pareizu kasiera paroli un nospiediet LABI.
E4	Drukāt Z pārsk.	Nav izdrukāts Z pārskats.	Nav izdrukāts dienas finanšu Z pārskats. Izdrukājiet dienas finanšu Z pārskatu, kas pieejams sadaļā CITAS FUNKCIJAS -> Z -> Finanšu pārskats .
E7	Atlaides kļūda	Klienta atlaides konfigurācijas problēma.	Pastāv kļūda konfigurētajās klienta atlaidēs. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E8	Atļauts tikai Z pārskats	Fiskālā atmiņa ir pilna.	lespējams izdrukāt tikai Z pārskatu. Pēc Z pārskata izdrukāšanas, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

4.3. ZIŅOJUMI DARĪJUMA LAIKĀ

Ziņojums		Statuss	Skaidrojums
E11	levada kļūda	Funkcijas kļūda.	Nospiests nepareizs funkcionālais taustiņš vai nepareizs operācijas algoritms. Nospiediet DZĒST.
E12	Operācija aizliegta	Operācija pašlaik reģistrētajam kasierim nav atļauta	Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu ar atļautajām darbībām.
E13	Režīma kļūda	Nenoslēdzot iesākto darījumu, uzsākta cita darbība	Nospiediet DZĒST un noslēdziet iesākto darījumu.
E14	Nav nodaļas	Nodaļa ar konkrēto numuru nav atrasta.	Nodaļu tabulā nav atbilstošā ieraksta. Nospiediet DZĒST.
E15	PLU nav atrasts	PLU ar konkrēto numuru nav atrasts.	Nav atbilstoša PLU ieraksta. Nospiediet DZĒST.
E16	Nav progr. PLU	PLU ar konkrēto numuru nav atrasts.	Nav atbilstoša PLU ieraksta. Nospiediet DZĒST.
E17	Nav atlaides	Nav konfigurēta atlaide.	levadīta neesoša atlaide vai piemaksa. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu citas darbības.
E18	Nav klienta	Klients ar konkrēto numuru nav atrasts.	Nav atbilstoša klienta ieraksta. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu citas darbības .

Ziņojums		Statuss	Skaidrojums
E19	Nav nodokļa	Nodoklis nav atrasts.	Nav atbilstoša nodokļa ieraksta. Attiecīgo preci nav iespējams pārdot. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu citas darbības.

4.4. PRINTERA ZIŅOJUMI

Ziņoju	ms	Statuss	Skaidrojums
E20	Printera kļūda	Printera kļūda	Vispārēja printera kļūda. Izslēdziet MKS, ieslēdziet un mēģiniet turpināt darbu. Ja kļūdas ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E20	Prn. sprieguma kļūda	Printera sprieguma kļūda	Printera spriegums ārpus pieļaujamajām robežām. Izslēdziet MKS, ieslēdziet un mēģiniet turpināt darbu.
E21	Čeku lente	Beigusies MKS čeku lente	Atveriet čeku lentes nodalījuma vāku un nomainiet lentu. Kad lente ir nomainīta, nospiediet DZĒST.
E23	Č.prn. atvērts	Čeku lentes printera galva pacelta	Čeku lentes printera galva pacelta. Atveriet printera nodalījumu un pārbaudiet, vai printera noslēgs kārtīgi aizvērts.
E25	Č. prn. pārkarsis	Čeku lentes printeris pārkarsis	Pārtrauciet darbu ar KS un ļaujiet ierīcei atdziest. Ja kļūdas ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E27	V. prn. atvienots	Virtuves printeris atvienots	Printera savienojums pārtraukts. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

4.5. PIRKUMA NOSLĒGŠANAS ZIŅOJUMI

Ziņojums		Statuss	Skaidrojums
E31	Nepiec. starpsumma	Nav nospiests taustiņš SUMMA .	Lai turpinātu, jānospiež taustiņš SUMMA .
E32	Nav maks. veida	Nav maksājuma veida	Maksājumu veidu tabulā nav atbilstošā ieraksta. Jāveic nepieciešamie administrēšanas uzstādījumi.
E33	Nav valūtas	Nav valūtas	Valūtu tabulā nav atbilstošā ieraksta. Jāveic nepieciešamie administrēšanas uzstādījumi.
E34	Pārmaksa	Konstatēta pārmaksa	levadītā summa pārsniedz atļauto limitu konkrētajam maksājumu veidam. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu un ievadiet pareizu summu.
E35	Nepiet. apmaksa	Nepietiekama apmaksa	levadītā summa nesasniedz nepieciešamo limitu konkrētajam maksājumu veidam. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu un ievadiet pareizu summu.

E36	Naudas iev. oblig	Obligāti jāievada saņemtā nauda	Lai veiktu operāciju, jāievada saņemtā (klienta samaksātā) naudas summa. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
E37	lelikt aizliegts	lelikt aizliegts	Aizliegts veikt naudas ielikšanas operācijas ar konkrēto maksājumu veidu. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
E38	Izņemt aizliegts	Izņemt aizliegts	Aizliegts veikt naudas izņemšanas operācijas ar konkrēto maksājumu veidu. Izvēlieties citu maksājuma veidu.
E39	Nepietiek naudas lādē	Nepietiek naudas	Naudas lādē nav pietiekams naudas daudzums, lai veiktu konkrēto operāciju. Nospiediet [DZĒST] , lai turpinātu.

4.6. FISKĀLĀS ATMIŅAS ZIŅOJUMI

Ziņojums		Statuss	Skaidrojums
E40	F/A lasīš. kļūda	Fiskālās atmiņas lasīšanas kļūda	Nospiediet DZĒST. Pārstartējiet ierīci. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E41	F/A atvienota	Fiskālā atmiņa ir atvienota	Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E42	F/A rakst. kļūda	Fiskālās atmiņas rakstīšanas kļūda	Nospiediet DZĒST, lai turpinātu. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E43	F/A pilna	Fiskālā atmiņa ir pilna	Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E44	F/A gandrīz pilna	Fiskālā atmiņa ir gandrīz pilna	Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu. Savlaicīgi sazinieties ar apkalpojošo dienestu par fiskālās atmiņas nomaiņu. Fiskālās atmiņas statusam varat sekot pēc Z pārskatu skaita (fiskālajā atmiņā ir vieta 1096 pārskatiem).

4.7. ELEKTRONISKĀS KONTROLLENTES ZIŅOJUMI

Ziņojums		Statuss	Skaidrojums
E50	EKL rakst. kļūda	Elektroniskās kontrollentes datu saglabāšanas kļūda	Pārbaudiet atmiņas karti, vai tā ir pareizi ievietota. Ja problēma turpina pastāvēt, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E54	EKL2 rakst. kļūda	Elektroniskās kontrollentes datu saglabāšana ārējā atmiņā nav izdevusies	Pārbaudiet ārējo atmiņas karti, vai tā ievietota pilnīgi. Ja problēma neizzūd, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

Ziņojums		Statuss	Skaidrojums
E55	Cena par lielu	Preces cenas ciparu skaits par lielu	Pārbaudiet cenas informāciju un veiciet reģistrāciju atkārtoti.
E56	Cena par mazu	Preces cenas ciparu skaits par mazu	Pārbaudiet cenas informāciju un veiciet reģistrāciju atkārtoti.
E57	Summa par lielu	Summa (starpsumma) par lielu	levadītā summa pārsniedz maksimālo ievadīšanas līmeni vai pirkuma kopējo summu vai ietilpību. levadiet pareizu summu vai noslēdziet pirkumu (turpmāka vienību reģistrēšana pirkumā nav iespējama). Izvēlieties mazāku summu.
E58	Negatīva bilance	Bilance (nodokļi) negatīva	Operācijas rezultātā čeks tiktu noslēgts ar mīnusa zīmi, kas attiecīgajā konfigurācijā nav atļauts. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
E60	Displeja kļūda	Klienta displeja problēma	MKS turpmāka darbība ir bloķēta. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojoši dienestu.
E63	Akumulators tukšs	Zems enerģijas līmenis akumulatorā	Pievienojiet MKS elektrotīklam un uzlādējiet akumulatoru.
E69	SD izņemta	SD karte ir izņemta vai nav kārtīgi ievietota	Pārbaudiet, vai ievietota SD karte.
E70	Nav. val. likmes	Maksājumu reģistrēt nav iespējams, jo nav noteikta valūtas likme	Izmantojiet citus maksājuma veidus.
E71	levadīta cena	levadīta neatļauta cena	Preces konfigurācijas iestatījumos cenas maiņa nav atļauta.
E72	Par daudz reģistrāciju	Par daudz reģistrāciju	Noslēdziet čeku un turpiniet reģistrācijas jaunā čekā.
E73	Svītrkods nav atrasts	Svītrkods nav atrasts	Nospiediet DZĒST. Šo preci pirkumā reģistrēt nav iespējams.
E75	Atceltā prece nav atrodama	Atceltā prece atvērtajā pirkumā nav atrodama	Nospiediet DZĒST un ievadiet pareizi preci, kur vēlaties atcelt.
E76	Aktīvs cits savienojums	Tiek dzēsti pārskata dati PC komunikācijā	Tiek dzēsti apjomīgas tabulas (piem. PLU) pārskata dati. Uzgaidiet 15-60 sek. un mēģiniet vēlreiz.
E77	Dati slēgti	Aizliegta piekļuve datu tabulai	Šīs kļūdas gadījumā dati tiek izmantoti kādā citā procesā, piem. komunikācijai ar PC. Uzgaidiet un turpiniet darbu.

Ziņojums		Statuss	Skaidrojums
E79	Svaru kļūda	Problēma, nolasot svaru informāciju no svariem	Nospiediet DZĒST un mēģiniet atkārtoti. Ja problēma turpina pastāvēt, pārbaudiet svaru savienojumu un svaru konfigurācijas iestatījumus.
E80	Neveiksmīga operācija	Neveiksmīga operācija	Pēdējā operācija nav izpildāma. Izvēlieties atļautu operāciju. Nospiediet DZĒST un turpiniet, izpildot pareizo komandu.
E81	Nepareiza karte	Nepareiza karte	Kartes numurs nav atpazīstams. Novelciet karti vēlreiz. Ja karte nav atpazīstama, ar to nevar veikt maksājumu. Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu.
E82	Kartes derīguma periods beidzies	Ir beidzies kartes derīguma termiņš	Karte nav derīga, un ar to nevar veikt maksājumu. Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu.
E83	Nav konfigurēts	Nav veikta atbilstoša konfigurācija	Pastāv kļūda konfigurētajos iestatījumos. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E84	Cenas kļūda	Cena nav atļauta	Precei ir konfigurēta cena 0,00 un šāda cena nav atļauta iestatījumos. Veiciet labojumus preces iestatījumos.
E86	Daudzums?	PLU reģistrācijā obligāti jānorāda daudzums	Nospiediet DZĒST, ievadiet daudzumu un nospiediet taustiņu X taustiņu vai ievadiet svaru un nospiediet taustiņu SVARI .
E90	Darījums pārtraukts	Pārtraukts kartes darījums	Beidzies kartes apmaksai atvēlētais laiks. Nospiediet DZĒST un reģistrējiet apmaksu atkārtoti.
E99	lekšēja kļūda	lekšēja sistēmas kļūda	Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E100	Pārskata faila kļūda	Pārskata datos kļūda	Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E106	Datuma/laika kļūda	Datuma un laika sinhronizācijas kļūda	Pārliecinieties, ka iekārta ir savienota ar interneta tīklu, lai sinhronizētu datumu un laiku. Ja datums vai laiks joprojām tiek attēlots nepareizi, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E110	Atvērti galdiņi	Nav iespējama Z pārskata izdruka	Lai veiktu Z pārskata izdruku, jānoslēdz darījumi visos atvērtajos galdiņos.
E111	Nav atvērtu galdiņu	Nav atvērtu galdiņu, ko attēlot	Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu. Iekārtā šobrīd nav neviena atvērta galdiņa, ko attēlot.
E113	Viesmīlības tīkla kļūda	Traucēti sakari starp iekārtām tīklā	Pārliecinieties par lokālā datortīkla darbspēju. Pārbaudiet rūtera darbību un ieslēdziet/izslēdziet to. Pārbaudiet, vai ierīce atrodas Wi-Fi zonā. Ja problēma turpina pastāvēt, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

PIEZĪMĒM

PIEZĪMĒM



SIA "Computer Hardware Design"

Ulbrokas iela 15 Rīga, LV1021 Tālrunis: +371 67802812 chd@chd.lv www.chd.lv